



MOVIDRIVE[®] MDX61B Opcional módulo de segurança DCS21B/31B

Edição 03/2008 11648783 / BP Manual





Índice



| 1 | Intori | maçoe | es gerais | 5 |
|---|--------|--------|--|--------|
| | 1.1 | Estru | tura das indicações de segurança | 5 |
| | 1.2 | Reivir | ndicação de direitos de garantia | 5 |
| | 1.3 | Exclu | são de garantia | 5 |
| | 1.4 | Docu | mentos válidos | 6 |
| 2 | Indic | acões | de segurança | 7 |
| | 2.1 | - | nação geral | |
| | 2.2 | | o alvo | |
| | 2.3 | | ação conforme as especificações | |
| | 2.4 | | sporte, armazenamento | |
| | 2.5 | | ação | |
| | 2.6 | | xão elétrica | |
| | 2.7 | | ação | |
| | 2.8 | • | inologia | |
| | 2.9 | | mentos válidos adicionais | |
| | 2.10 | | icação TÜV | |
| _ | | | | |
| 3 | | | la unidade | |
| | 3.1 | | minação dos tipos e características da unidade | |
| | 3.2 | • | ueta de identificação | |
| | 3.3 | | tura da unidade DCS21B | |
| | 3.4 | Estru | tura da unidade DCS31B | 14 |
| 4 | | - | | |
| | 4.1 | | ıções gerais de instalação | |
| | 4.2 | | agem da placa opcional DCS21B/31B | |
| | 4.3 | | xão e descrição dos bornes do opcional DCS21B/31B | |
| | 4.4 | | das para garantir a compatibilidade eletromagnética (EMC) | |
| | 4.5 | Tens | ão de alimentação externa 24 VCC | 21 |
| | 4.6 | | xão das entradas digitais DI1 até DI8 | |
| | | | Utilização das saídas de pulso P1 e P2 | |
| | | | Sensor monocanal, sem verificação | |
| | | | Sensor de canal duplo, sem verificação | |
| | | | Sensor monocanal, verificado | |
| | 4.7 | | xão das saídas digitais | |
| | | | Utilização das saídas digitais DO2_P e DO2_M | |
| | | | Saída digital P de comutação de um pólo sem verificação | |
| | | | Saída digital M de comutação de um pólo sem verificação | |
| | | 4.7.4 | Saída digital de comutação de canal duplo DO0 | |
| | | 475 | com monitoração externa | 30 |
| | | 4.7.5 | Saída digital de comutação de canal duplo DO0 | 24 |
| | 4.8 | Cone | com monitoração externaxão dos sensores de posição e de velocidade | 32 |
| | 7.0 | | Combinação de diversos tipos de encoder | |
| | | | Configuração dos trechos de medição | |
| | | | Cabos pré-fabricados | |
| | | | Esquemas de ligação do encoder | 43 |



Índice



| 5 | Colo | caçao em operaçao | . 46 |
|----|-------|---|------|
| | 5.1 | Observações gerais sobre a colocação em operação | . 46 |
| | 5.2 | Descrições dos parâmetros | . 47 |
| | 5.3 | Seqüência de ligação | . 49 |
| | 5.4 | Conexão ao PROFINET com PROFIsafe | . 50 |
| | | 5.4.1 Ajuste do endereço PROFIsafe no escravo | . 50 |
| | 5.5 | Relatório de validação | . 51 |
| 6 | Valid | ação | . 52 |
| | 6.1 | Procedimento | . 52 |
| 7 | Manu | ıtenção | . 53 |
| | 7.1 | Conservação | . 53 |
| | 7.2 | Alteração / Tratamento de alterações na unidade | . 53 |
| | 7.3 | Reciclagem | . 53 |
| | 7.4 | Troca de unidade MOVIDRIVE® B | . 54 |
| | | 7.4.1 Troca do conversor | |
| | | 7.4.2 Troca do opcional DCSB | . 54 |
| 8 | Diagi | nóstico | . 55 |
| | 8.1 | Significado dos LEDs de estado | . 55 |
| | 8.2 | Classes de irregularidades e avisos | . 56 |
| | 8.3 | Mensagens de irregularidade | . 57 |
| | 8.4 | Mensagens de alarme | . 60 |
| 9 | Dado | s técnicos | . 67 |
| | 9.1 | Conectores | . 67 |
| 10 | Anex | 0 | . 69 |
| | 10.1 | Categorias de segurança DCS21B/31B | . 69 |
| | 10.2 | Tempos de resposta do opcional DCS21B | . 69 |
| | 10.3 | Tempos de resposta do opcional DCS31B | . 71 |
| | 10.4 | Descrição dos elementos de entrada | . 72 |
| | 10.5 | Lista de encoders recomendados pela SEW-EURODRIVE | . 74 |
| | 10.6 | Versões adicionais - Encoder | . 75 |
| | 10.7 | Encoders absolutos utilizáveis no modo mestre e escravo | . 76 |
| 11 | Índic | e Alfabético | . 77 |
| | Índic | e de enderecos | 70 |



1 Informações gerais

1.1 Estrutura das indicações de segurança

As indicações de segurança contidas neste manual são elaboradas da seguinte forma:

İcone

A

PALAVRA DE AVISO!



Tipo de perigo e sua causa.

Possíveis consequências em caso de não observação.

· Medida(s) para prevenir perigos.

| Ícone | Palavra de aviso | Significado | Conseqüências em caso de não observação |
|---|---------------------|---|---|
| Exemplo: | PERIGO! | Perigo eminente | Morte ou ferimentos graves |
| Perigo geral | AVISO! | Possível situação de risco | Morte ou ferimentos graves |
| Perigo específico, p. ex., choque elétrico | CUIDADO! | Possível situação de risco | Ferimentos leves |
| STOP | PARADA! | Possíveis danos no material | Dano no sistema do acionamento ou no seu ambiente |
| i | NOTA | Informação útil ou dica. Facilita o manuseio do sistema do acionamento. | |

1.2 Reivindicação de direitos de garantia

A observação deste manual é o pré-requisito básico para uma operação sem falhas e para o atendimento a eventuais reivindicações dentro dos direitos de garantia. Por isso, ler atentamente este manual antes de colocar a unidade em operação!

Garantir que este manual esteja de fácil acesso e em condições legíveis para os responsáveis pelo sistema e pela operação, bem como para as pessoas que trabalham na unidade sob responsabilidade própria.

1.3 Exclusão de garantia

A observação das instruções contidas no manual é pré-requisito básico para a operação segura do opcional DCS21B/31B e para atingir as características especificadas do produto e de seu desempenho. A SEW-EURODRIVE não assume nenhuma garantia por danos em pessoas ou danos materiais que surjam devido à não observação das instruções contidas no manual. Nestes casos, a garantia contra defeitos está excluída.





1.4 Documentos válidos

- A instalação e a colocação em operação devem ser realizadas exclusivamente por técnicos com treinamento nos aspectos relevantes da prevenção de acidentes e de acordo com os seguintes documentos:

 - Instruções de Operação "MOVIDRIVE® MDX60B/61B"
 Manual "MOVIDRIVE® MDX61B Interface fieldbus DFS22B PROFINET IO com PROFIsafe"
- Ler estas publicações atentamente antes de começar os trabalhos de instalação e colocação em operação do opcional DCS21B/31B.
- A leitura desta documentação é pré-requisito básico para uma operação sem falhas e para o atendimento a eventuais reivindicações dentro do prazo de garantia.





2 Indicações de segurança

As seguintes indicações de segurança têm como objetivo evitar danos em pessoas e danos materiais. O operador deve garantir que as indicações de segurança básicas sejam observadas e cumpridas. Certificar-se que os responsáveis pelo sistema e pela operação, bem como pessoas que trabalham por responsabilidade própria na unidade leram e compreenderam as instruções de operação inteiramente. Em caso de dúvidas ou se desejar outras informações, consultar a SEW-EURODRIVE.

2.1 Informação geral

Nunca instalar ou colocar em operação produtos danificados. Em caso de danos, favor informar imediatamente a empresa transportadora.

Durante a operação, é possível que conversores de freqüência tenham peças que estejam sob tensão, peças decapadas, em movimento ou rotativas bem como peças que possuam superfícies quentes, dependendo da sua classe de proteção.

Em caso de remoção da cobertura necessária sem autorização, de uso desapropriado, instalação ou operação incorreta existe o perigo de ferimentos graves e avarias no equipamento.

Maiores informações encontram-se na documentação.

2.2 Grupo alvo

Todos os trabalhos de instalação, colocação em operação, eliminação da causa da irregularidade e manutenção devem ser realizados por **pessoal técnico qualificado** (observar IEC 60364 e/ou CENELEC HD 384 ou DIN VDE 0100 e IEC 60664 ou DIN VDE 0110 e normas de prevenção de acidentes nacionais).

Pessoal técnico qualificado no contexto destas indicações de segurança são pessoas que têm experiência com a instalação, montagem, colocação em operação, programação, parametrização e operação do produto e que possuem as respectivas qualificações para estes serviços. Além disso, elas também devem estar familiarizadas com as respectivas normas de segurança e leis válidas, particularmente com as exigências da categoria 4 segundo a EN 954-1 e de outras normas, diretrizes e leis citadas nesta documentação. A equipe supracitada responsável por este trabalho deve ter recebido a autorização expressa da companhia para colocar em operação, programar, parametrizar, marcar e conectar à terra unidades, sistemas e circuitos de corrente de acordo com os padrões da técnica de segurança.

Todos os trabalhos relacionados ao transporte, armazenamento, à operação e eliminação devem ser realizados por pessoas que foram instruídas e treinadas adequadamente para tal.



Indicações de segurança Utilização conforme as especificações

2.3 Utilização conforme as especificações

O opcional DCS21B, em conjunto com o opcional DFS22B e DCS31B, foi concebido para montagem no conversor de freqüência MOVIDRIVE® MDX61B, tamanhos 1 a 6.

Durante a instalação em máquinas, é proibida a colocação em operação do opcional DCS21B/31B (ou seja, início da operação conforme as especificações), antes de garantir que a máquina atenda à diretriz da CE 98/37/CE (diretriz de máquinas); respeitar a EN 60204.

A colocação em operação (ou seja, início da utilização conforme as especificações) só é permitida se a diretriz EMC (89/336/CEE) for cumprida. É necessário considerar as especificações de teste EMC EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-6 e EN 61000-6-2.

Os dados técnicos e as informações sobre as condições para a conexão encontram-se na plaqueta de identificação e na documentação e é fundamental que sejam cumpridos.

2.4 Transporte, armazenamento

Observar as instruções para transporte, armazenamento e manuseio correto. Observar intempéries climáticas de acordo com o capítulo "Dados técnicos".

2.5 Instalação

A instalação e refrigeração das unidades devem ser realizadas de acordo com as normas da documentação correspondente.

O opcional DCS21B/31B deve ser protegido contra esforços excessivos. Sobretudo durante o transporte e manuseio, nenhum dos componentes deve ser dobrado e/ou ter as distâncias de isolamento alteradas. Evite tocar componentes eletrônicos e contatos.

O opcional DCS21B/31B possui componentes com risco de carga eletrostática que podem ser facilmente danificados em caso de manuseio incorreto. Componentes elétricos não devem ser danificados mecanicamente ou ser destruídos (dependendo das circunstâncias, há perigo à saúde!).

As seguintes utilizações são proibidas, a menos que tenham sido tomadas medidas expressas para torná-las possíveis:

- Uso em áreas potencialmente explosivas.
- Uso em áreas expostas a substâncias nocivas como óleos, ácidos, gases, vapores, pós, radiações, etc.
- Utilização em aplicações não estacionárias.

2.6 Conexão elétrica

Nos trabalhos com o opcional DCS21B/31B sob tensão, observar as normas nacionais de prevenção de acidentes em vigor (p. ex., BGV A3).

A instalação elétrica deve ser realizada de acordo com as normas adequadas (p. ex., seções transversais de cabo, proteções, conexão do condutor de proteção). Demais instruções encontram-se na documentação.

Indicações para instalação adequada conforme EMC – tal como blindagem, conexão à terra, distribuição de filtros e instalação dos cabos – encontram-se na documentação do módulo de segurança. O cumprimento dos valores limites exigidos pela legislação EMC está sob a responsabilidade do fabricante do sistema ou da máquina.

As medidas de prevenção e os dispositivos de proteção devem atender aos regulamentos aplicáveis (p. ex., EN 60204).



2.7 Operação

Sistemas onde o MOVIDRIVE[®] MDX61B está instalado com o opcional DCS21B/31B está integrado têm que ser equipados com dispositivos de monitoração e proteção adicionais, caso necessário, de acordo com as respectivas medidas de segurança válidas, p. ex., lei sobre equipamentos de trabalho técnicos, normas de prevenção de acidentes, etc.

Durante a operação, todas as coberturas e portas devem ser mantidas fechadas.

O fato de os LEDs operacionais e outros dispositivos de indicação estarem apagados não significa que a unidade esteja desligada da rede elétrica.

As funções internas de segurança da unidade ou o bloqueio mecânico podem levar à parada do motor. A eliminação da causa da irregularidade ou o reset podem provocar a partida automática do acionamento. Se, por motivos de segurança, isso não for permitido, a unidade deverá ser desligada da rede elétrica antes da eliminação da causa da irregularidade.

2.8 Terminologia

- A denominação MOVISAFE[®] é utilizada como termo genérico para todas as variantes da linha de produtos MOVISAFE[®] 100B. Se for feita uma referência no manual a uma determinada variante de design, será utilizada a denominação completa.
- O termo "seguro" utilizado a seguir refere-se à classificação como uma função segura baseada na EN 954-1.
- O PROFIsafe é um padrão de tecnologia para um sistema fieldbus seguro.
- O software de sistema "MOVISAFE® ASSIST" é uma ferramenta de configuração para MOVISAFE®.
- O software de parametrização "MOVISAFE® CONFIG" é uma ferramenta de programação e configuração para MOVISAFE®.

2.9 Documentos válidos adicionais

| Descrição | Referência | |
|--|---|--|
| Configuração do MOVISAFE® DCS31B (sem fieldbus) com o software de parametrização "MOVISAFE® CONFIG". | Ajuda online MOVISAFE [®] CONFIG (→ CD-ROM MOVISAFE [®] , edição 02/2007, código 1156 6604) | |
| Configuração do MOVISAFE® DCS21B para aplicações fieldbus com o programa "MOVISAFE® ASSIST". | Ajuda online MOVISAFE [®] ASSIST (→ CD-ROM MOVISAFE [®] , edição 02/2007, código 1156 6604) | |
| Relatório de validação da parametrização implementada. | Verificação técnica de segurança. Esta pode ser gerada utilizando o software de parametrização MOVISAFE® CONFIG/ASSIST e serve como um protocolo de aceitação. | |
| Aprovação | Certificação TÜV para o opcional DCS21B/31B (→ MOVISAFE® CD-ROM, edição 02/2007, código 1156 6604) | |



2.10 Certificação TÜV



TÜV Rheinland Group

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Automation, Software und Informationstechnologie

ZERTIFIKAT CERTIFICATE

Nr./No. 968/EL 414.00/06

| Prüfgegenstand Product tested | Frei programmierbares Überwachungssystem fi Antriebssysteme MOVISAFE [®] 100B | inhaber/ Holder | SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG Ernst-Blickle-Str. 42 D-76646 Bruchsal | |
|---|---|---|---|--|
| Typbezeichnung Type designation | DCS31B | Verwendungs- zweck Intended application | Elektronisches Sicherheitssystem für die sichere Positions- und Geschwindigkeitsüberwachung von Antriebssystemen und sichere Auswertung angeschlossener Sensoren | |
| Prüfgrundlagen Codes and standards forming the basis of testing | | N 954-1/03.97 N 60204-1/11.98 N 50178/04.98 508:2000 | | |
| Prüfungsergebnis Test results | | Das Überwachungssystem für Antriebssysteme DCS31B ist ein- setzbar in Sicherheitssystemen bis zur Sicherheitskategorie 4 gemäß EN 954-1 bzw. SIL 3 gemäß EN 61508 in Abhängigkeit der Programmierung und Konfigurierung. | | |
| Besondere Bedingungen Specific requirements | | nweisungen in der z n beachtet werden. | zugehörigen Anwenderdokumentation | |

Der Prüfbericht-Nr.: 968/EL 414.00/06 vom 2006-07-20 ist Bestandteil dieses Zertifikates.

Dieses Zertifikat ist nur gültig für Erzeugnisse, die mit dem Prüfgegenstand übereinstimmen. Es wird ungültig bei jeglicher Änderung der Prüfgrundlagen für den angegebenen Verwendungszweck.

The test report-no.: $968/\text{EL}\ 414.00/06\ dated\ 2006-07-20\ is\ an\ integral\ part\ of\ this\ certificate.$

This certificate is valid only for products which are identical with the product tested. It becomes invalid at any change of the codes and standards forming the basis of testing for the intended application.

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Geschäftsfeld ASI

Automation, Software und Informationstechnologie Arm Grauen Stein, 51105 Köln Postfach 91 09 51, 51101 Köln

Datum/Date Firmenstempel/Company seal

Unterschrift/Signature

SEW

2006-07-20



3 Estrutura da unidade

3.1 Denominação dos tipos e características da unidade

DCS21B

- · Monitoração de velocidade:
 - Monitoração da rotação
 - Monitoração em estado parado
 - Monitoração de direção
 - Monitoração da parada de emergência
- Monitoração de posição:
 - Monitoração da faixa de posição
 - Monitoração da faixa de deslocamento
 - Monitoração da posição de destino
- · 8 entradas digitais
- 2 saídas de pulso
- · 6 saídas auxiliares digitais
- Interface de encoder SSI / incremental / sen/cos
- Interface de diagnóstico e de configuração
- · Interface fieldbus CAN

NOTA



O opcional DCS21B só pode ser utilizado em combinação com o opcional DFS22B.

DCS31B

- Monitoração de velocidade:
 - Monitoração da rotação
 - Monitoração em estado parado
 - Monitoração de direção
 - Monitoração da parada de emergência
- · Monitoração de posição:
 - Monitoração da faixa de posição
 - Monitoração da faixa de deslocamento
 - Monitoração da posição de destino
- · 8 entradas digitais
- 2 saídas de pulso
- · 6 saídas auxiliares digitais
- Interface de encoder SSI / incremental / sen/cos
- · Interface de diagnóstico e de configuração





3.2 Plaqueta de identificação

MOVIDRIVE[®] MDX61B com o opcional DCS21B/31B integrado é fornecido com duas plaquetas de identificação.

Plaqueta de identificação DCS21B/31B

 A primeira plaqueta de identificação (p. ex. DCS31B → figura seguinte) encontra-se na régua da mola de contato do opcional DCS21B/31B. Ela contém o código e o número de série do opcional DCS21B/31B.



59493AXX

Plaqueta de identificação MOVIDRIVE®

- A segunda plaqueta de identificação (p. ex. DCS31B → figura seguinte) encontra-se junto ao MOVIDRIVE[®] MDX61B. Ela contém as seguintes informações:
 - Denominação do tipo
 - Código
 - Número de série
 - Dados de entrada
 - Status de versão
 - Nota sobre os tempos de resposta no manual
 - Normas aprovadas

| P/N: S/N: 18209580 0001001 | 01-01 EN 50178 | |
|-------------------------------|---------------------------------------|--|
| J = 24 V DC +/- 15 % | Reaktionszelt siehe Handbuch DCS31B | |
| = 1,9 A DC | See manual DCS31B for response time | |
| = -10 85° C | Temps de réaction, volr manuel DCS31B | |


59492AXX

NOTA




Se o opcional DCS21B/31B for fornecido separadamente, é necessário montar a plaqueta de identificação fornecida no MOVIDRIVE $^{\circledR}$ MDX61B.






3.3 Estrutura da unidade DCS21B



- [1] LED de estado: Alarme / Irregularidade
 - LED de estado: Watchdog
 - LED de estado: Sistema B
 - LED de estado: Sistema A
- [2] X80: Conexão da tensão de alimentação de 24 V_{CC}
- [3] X81: Conexão das entradas digitais DI1 ... DI8 e sinais de pulso P1, P2
- X82: Conexão de saídas digitais DO0 / DO1 [4]
- [5] X83: Conexão de saída digital DO2
- X84: Conexão do encoder incremental, sen/cos, absoluto (SSI) [6]
- X85: Conexão do encoder incremental, sen/cos, absoluto (SSI) [7]
- X86: Conexão da interface CAN [8]
- X87: Conexão da interface de serviço
- [10] Cabo pré-fabricado DAE34B (código: 1821 307 3) para a conexão de rede CAN entre DCS21B X86 e X31 do opcional DFS22B.



3.4 Estrutura da unidade DCS31B



- [1] LED de estado: Alarme / irregularidade
 - LED de estado: Watchdog
 - LED de estado: Sistema B
 - LED de estado: Sistema A
- [2] X80: Conexão da tensão de alimentação de 24 V_{CC}
- [3] X81: Conexão das entradas digitais DI1 ... DI8 e sinais de pulso P1, P2
- [4] X82: Conexão de saídas digitais DO0 / DO1
- [5] X83: Conexão de saída digital DO2
- [6] X84: Conexão do encoder incremental, sen/cos, absoluto (SSI)
- [7] X85: Conexão do encoder incremental, sen/cos, absoluto (SSI)
- [8] X87: Conexão da interface de serviço





4 Instalação

4.1 Instruções gerais de instalação

NOTAS



- Instalar os cabos de sinal para a conexão das entradas digitais e monitorações de contato separadamente uns dos outros.
- · Sempre instalar os cabos de potência separadamente dos cabos do sinal.
- Os cabos conectados nas saídas X82 e X83 devem ter no máximo 30 m de comprimento.


4.2 Montagem da placa opcional DCS21B/31B

NOTAS



- A placa opcional DCS21B/31B só pode ser utilizada no MOVIDRIVE[®] MDX61B tamanho 1 a 6, não com o tamanho 0.
- O opcional DCS21B só pode ser utilizado em combinação com o opcional interface fieldbus DFS22B. O opcional DCS21B deve ser inserido no slot de expansão e o opcional DFS22B no slot de fieldbus (→ figura abaixo).

MOVIDRIVE® MDX61B BG1 - 6







Instalação

Montagem da placa opcional DCS21B/31B

Antes de começar

Observar as seguintes instruções antes de instalar ou remover uma placa opcional:

PARADA!



Descarga eletrostática.


Destruição de componentes eletrônicos.

- Desligar o conversor da rede de alimentação. Desligar a tensão de 24 $\rm V_{CC}$ e a tensão da rede.
- Antes de tocar a placa opcional, descarregar-se através de medidas apropriadas (pulseiras aterradas, sapatos condutivos, etc.).
- Antes da instalação da placa opcional, retirar o controle manual (→ instruções de operação MOVIDRIVE[®] MDX60B/61B, cap. "Remoção / instalação do controle manual") e a tampa frontal (→ instruções de operação MOVIDRIVE[®] MDX60B/61B, cap. "Remoção / instalação da tampa frontal").
- Após a instalação da placa opcional, recolocar a tampa frontal (→ instruções de operação MOVIDRIVE[®] MDX60B/61B, cap. "Remoção / instalação da tampa frontal") e o controle manual (→ instruções de operação MOVIDRIVE[®] MDX60B/61B, cap. "Remoção / instalação do controle manual").
- Guardar a placa opcional na embalagem original e só retirá-la da embalagem imediatamente antes da instalação.
- Só tocar na placa opcional pelas bordas. Nunca tocar nos componentes.





Princípios básicos de procedimento durante a instalação e remoção de uma placa opcional (MDX61B, tamanhos 1 - 6)



- 1. Soltar os parafusos de fixação do suporte da placa opcional. Puxar o suporte da placa opcional uniformemente (não inclinar!) para fora do slot.
- 2. Soltar os parafusos de fixação da tampa preta no suporte da placa opcional. Retirar a tampa preta.
- 3. Colocar a placa opcional na posição exata, com os parafusos de fixação alinhados com os orifícios correspondentes no suporte da placa opcional.
- 4. Voltar a inserir o suporte da placa opcional com a placa opcional montada no devido lugar, pressionando com moderação. Volte a fixar o suporte da placa opcional com os parafusos de fixação.
- 5. Para remover a placa opcional, proceder na ordem inversa.



Insta Con-

Instalação

Conexão e descrição dos bornes do opcional DCS21B/31B

4.3 Conexão e descrição dos bornes do opcional DCS21B/31B


Códigos


- Opcional módulo de segurança DCS21B: 1 820 392 2
- Cabo completamente pré-fabricado DAE34B (conexão de rede CAN entre DCS21B X86 e DFS22B X31): 1 821 307 3
- Opcional módulo de segurança DCS31B: 1 820 958 0

NOTAS



- O opcional DCS21B/31B só é possível em combinação com o MOVIDRIVE® MDX61B nos tamanhos 1 a 6.
- O opcional DCS21B só pode ser utilizado em combinação com a interface fieldbus DFS22B. O opcional DCS21B/31B deve ser inserido no slot de expansão.
- O opcional DCS21B/31B deve ser alimentado com 24 V_{CC}. O consumo total de corrente é de 2 A_{CC}.







Descrição dos bornes

| Descrição | LED/ Borne | Função | |
|---|---|--|--|
| LED Alarme / irregularidade LED Watchdog LED Sistema B LED Sistema A | LED A/F LED WD LED B LED A | Os LEDs indicam o respectivo estado do opcional DCS21B/31B. (→ cap. "Diagnóstico local") | |
| X80: Conexão da tensão de alimentação | X80:1 X80:2 | 24 V _{CC} Potencial de referência 0V24 | |
| X81: Conexão das entradas digitais | X81:1 P1 X81:2 DI1 X81:3 DI2 X81:4 DI3 X81:5 DI4 X81:6 P2 X81:7 DI5 X81:8 DI6 X81:9 DI7 X81:10 DI8 | Sinal de pulso 1 para entradas seguras; 24 V _{CC} chaveado Entrada digital 1 Entrada digital 2 Entrada digital 3 Entrada digital 4 Sinal de pulso 2 para entradas seguras; 24 V _{CC} chaveado Entrada digital 5 Entrada digital 6, reservada para reset (só para DCS31B) Entrada digital 7 Entrada digital 8 | |
| X82: Conexão de saídas digitais DO0, DO1 | X82:1 DO0_P X82:2 DO0_M X82:3 DO1_P X82:4 DO1_M | HISIDE - saída 0 LOSIDE - saída 0 HISIDE - saída 1 LOSIDE - saída 1 | |
| X83: Conexão de saída digital DO2 | X83:1 DO2_P X83:2 DO2_M | HISIDE - saída 2 LOSIDE - saída 2 | |
| X84: Conexão do encoder incremental, sen/cos, absoluto (encoder 1) | X84:1 X84:2 X84:3 X84:4 X84:5 X84:6 X84:7 X84:8 X84:9 | Atribuição depende do encoder conectado (→ cap. "Dados técnicos") | |
| X85: Conexão do encoder incremental, sen/cos, absoluto (encoder 2) | X85:1 X85:2 X85:3 X85:4 X85:5 X85:6 X85:7 X85:8 X85:9 | Atribuição depende do encoder conectado (→ cap. "Dados técnicos") | |
| X86: Conexão da rede CAN (apenas para DCS21B) | X86:1 X86:2 X86:3 | CAN alto CAN baixo DGND | |
| X87: Conexão da interface de serviço | X87 | Interface de serviço Taxa de transmissão: 38,4 kBaud Exclusivamente para conexão ponto a ponto | |



Instalação



Medidas para garantir a compatibilidade eletromagnética (EMC)


4.4 Medidas para garantir a compatibilidade eletromagnética (EMC)

O opcional DCS21B/31B é projetado para a utilização industrial (baseada nas especificações de teste EMC EN 61800-3). Pré-requisito é que a compatibilidade eletromagnética do sistema como um todo seja garantida através de medidas apropriadas. As medidas garantem a operação do opcional DCS21B/31B de acordo com as especificações:

- Garantir que os cabos de tensão de alimentação do opcional DCS21B/31B e os "cabos de comutação" do MOVIDRIVE[®] MDX61B sejam instalados separadamente.
- Instalar cabos de sinal e cabos de potência do conversor em eletrodutos separados.
 A distância do eletroduto deve ser de no mínimo 10 mm.
- Para a conexão dos sensores de posição e de velocidade, utilizar exclusivamente cabos blindados. O cabo para a transmissão dos sinais deve ser apropriado para o padrão EIA485 (antigo RS485).
- Observar a instalação correta da blindagem nos conectores macho Sub-D de 9 pinos dos sensores de posição e de velocidade. A blindagem também deve ser aplicada corretamente no lado do sensor. Só é permitido utilizar conectores de metal ou metalizados.
- Observar se há uma instalação compatível com EMC do conversor na área próxima ao opcional DCS31B. Observar particularmente o prensa cabos e o processamento da blindagem para o cabo do motor e a conexão do resistor de frenagem.
- Todos os contatores próximos ao opcional DCS21B/31B devem ser equipados com os respectivos supressores.

Conexão de potencial

Para uma conexão de potencial compatível com EMC, após a instalação no opcional MOVIDRIVE® B o opcional DCS21B/31B deve ser conectado da seguinte maneira. Se o MOVIDRIVE® MDX61B já estiver equipado **com um furo roscado** (figura I, Pos. [1]), conectar o furo roscado com X80:2 do opcional DCS21B/31B e com X10:10 no MOVIDRIVE® MDX61B. Utilizar para o furo roscado um terminal de terra (não está incluído no fornecimento M4 x 8 ou M4 x 10 (torque de aperto 1,4 ... 1,6 Nm). Se **não houver nenhum furo roscado** (ver figura II) no MOVIDRIVE® MDX61B, conectar X80:2 do modo mais curto possível com o parafuso de fixação do suporte da placa opcional (figura II, pos. [1]) e X10:10 mit PE figura II, pos. [2]).







4.5 Tensão de alimentação externa 24 V_{CC}

O opcional DCS21B/31B precisa de uma tensão de alimentação de 24 V_{CC} (SELV ou PELV, EN 50178). Durante o planejamento de projeto e a instalação da unidade de alimentação especificada, observar as seguintes condições:

• É imprescindível observar a tolerância mínima e máxima da tensão de alimentação.

| | Tolerância | |
|-------------------------------------|--|--|
| | mínima (– 15 %) | máxima (+15 %) |
| Tensão nominal = 24 V _{CC} | 24 V _{CC} – 15 % = 20,4 V _{CC} | 24 V _{CC} + 15 % = 27.6 V _{CC} |

- Para atingir a ondulação mínima possível da tensão de alimentação, recomenda-se utilizar uma unidade de alimentação trifásica ou uma unidade controlada eletronicamente. A unidade de alimentação deve satisfazer as exigências de acordo com EN 61000-4-11 (queda de tensão).
- A alimentação externa de 24 V_{CC} do opcional DCS21B/31B também alimenta o sistema eletrônico interno e os sensores externos de velocidade e de posição. Estes componentes não são protegidos separadamente de curto-circuito. O consumo de corrente dos encoders utilizados não deve exceder CC 300 mA. Se utilizar encoders com correntes de operação mais elevadas, a tensão de alimentação do encoder deve ser disponibilizada separadamente.
- É necessário garantir o isolamento galvânico seguro para a rede de alimentação de tensão (p. ex., 230 V_{CA}). Para tal, selecionar as unidades de alimentação que correspondam às normas DIN VDE0551, EN 60742 e DIN VDE0160. Além da seleção da unidade adequada, observar a compensação de potencial entre PE e 0 V_{CC} no lado secundário.
- Fornecer proteção externa do opcional DCS31B instalando um fusível de 2 A. Observar os regulamentos locais durante a configuração de cabos de conexão.
- A tensão externa máxima que pode ser conectada ao opcional DCS21B/31B é de $32\,\mathrm{V_{CC}}$.

4.6 Conexão das entradas digitais DI1 até DI8

O opcional DCS21B/31B foi equipado com 8 entradas digitais (DI1 ... DI8). Estas entradas são apropriadas para a conexão de sensores monocanais e de canais duplos, com ou sem pulsação.

NOTA



Para poder confirmar mensagens de irregularidade, é necessário configurar no opcional DCS31B a entrada digital DI6 como entrada de reset.

Os sinais conectados devem ter um nível "alto" de 24 V_{CC} (+15 V_{CC} ... +30 V_{CC}) e um nível "baixo" de 0 V_{CC} (-3 V_{CC} ... +5 V_{CC}). As entradas são equipadas com filtros de entrada.

A função de diagnóstico integrada na unidade verifica de modo cíclico o funcionamento correto das entradas digitais, incluindo os filtros de entrada. Caso uma irregularidade seja detectada, o opcional DCS31B passa para o estado de alarme e indica esta irregularidade (\rightarrow cap. "Diagnóstico local").



ln Co

Instalação

Conexão das entradas digitais DI1 até DI8

4.6.1 Utilização das saídas de pulso P1 e P2

Além das entradas digitais DI1 a DI8, o opcional DCS21B/31B também oferece duas saídas de pulso, a P1 e a P2. As saídas de pulso P1 e P2 são saídas de comutação de 24 V_{CC} instaladas exclusivamente para a monitoração das entradas digitias (DI1 ... DI8). As saídas de pulso não devem ser utilizadas para outras funções dentro da aplicação. A freqüência de comutação é de 240 Hz (auto-suficiente) para cada saída de pulso. Para o planejamento de projeto, observar que a corrente total máxima permitida para as saídas é de 300 mA.

NOTA



Sem alteração do pulso, as entradas digitais podem ser utilizadas com sensores monocanais e com auto-monitoração nas aplicações de acordo com EN 954-1 até a categoria 2. Com sensores de canal duplo e um teste de função realizado dentro de 24 horas, sensores com canal duplo sem pulsação podem atingir a categoria 4. Se um teste de função não for realizado dentro de 24 horas, os sensores podem atingir a categoria 3. Observar que medidas externas, particularmente um prensa cabos apropriado, devem ser tomadas para evitar um curto-circuito na cablagem externa entre as diversas entradas e contra a tensão de alimentação do opcional DCS21B/31B.

Cada entrada digital do opcional DCS31B pode ser configurada separadamente para as seguintes fontes de sinal:

- A entrada digital é atribuída ao pulso P1
- A entrada digital é atribuída ao pulso P2
- A entrada digital é atribuída à tensão contínua de 24 V_{CC}.

NOTA



Nos seguintes exemplos de circuitos, parte-se do princípio que os elementos de comutação utilizados são configurados de acordo com a categoria desejada conforme EN 954-1 e que eles possuem a aprovação técnica de segurança respectiva para cada aplicação em questão.



4.6.2 Sensor monocanal, sem verificação




Fig. 1: Sensor monocanal, sem verificação

59258AXX

NOTA



O sensor monocanal é conectado sem pulsação no opcional DCS21B/31B. O opcional DCS31B pode não detectar um erro cruzado ou uma interrupção na linha de sinal. Observar que esta configuração **não é permitida para aplicações seguras** sem medidas externas adicionais!

4.6.3 Sensor de canal duplo, sem verificação

Antes de utilizar os sensores de canal duplo (homogêneo ou diversificado), verificar se eles possuem uma aprovação para a utilização pretendida.





Fig. 2: Sensor de canal duplo (homogêneo), sem verificação

59259AXX

Dependendo das circunstâncias, a utilização de sensores homogêneos de canal duplo sem pulsação pode causar problemas. Curtos-circuitos podem não ser reconhecidos na linha de alimentação do sensor de canal duplo, p. ex., no cabo. Um modo de operação seguro pode ser atingido através de condução separada de cabos e da exclusão da possibilidade de um curto-circuito nos bornes.



59260AXX

Fig. 3: Sensor de canal duplo (diversificado), sem verificação

O opcional DCS21B/31B pode operar de modo seguro com sensores diversificados de canal duplo sem pulsação.



NOTA

A categoria 3 de acordo com EN 954-1 pode ser atingida com os dois circuitos.





4.6.4 Sensor monocanal, verificado

Verificar se o sensor previsto possui uma aprovação para a utilização protegida contra irregularidades.




Fig. 4: Sensor monocanal, com pulsação

59261AXX

Se utilizar um sensor monocanal com pulsação, o sensor é conectado à saída de pulso P1 ou P2. Em seguida, é necessário realizar a atribuição de pulsação no opcional DCS21B/31B.

As seguintes irregularidades são detectadas se utilizar um sensor monocanal com pulsação:

- Curto-circuito na tensão de alimentação de 24 V_{CC}
- Curto-circuito em 0 V_{CC}
- Interrupção do cabo (interrupção de corrente é um estado seguro!)

Porém, deve-se tomar cuidado com um curto-circuito no cabo entre as duas conexões do sensor, visto que este curto-circuito não é detectado. Do mesmo modo, não é reconhecido um curto-circuito entre P2 e DI1. A categoria 3 conforme EN 954-1 pode ser atingida com um elemento de comutação apropriado e uma cablagem cuidadosa do sensor.

NOTA



A **categoria 3** é atingida quando for excluída a possibilidade de curto-circuito entre DI1 e P2 e de curto-circuito entre as conexões do sensor. Irregularidades podem ser excluídas de acordo com EN ISO 13849-2, tabela D8.

4.6.5 Sensor de canal duplo, verificado

Todos os erros cruzados e conexões para 24 V_{CC} e 0 V_{CC} podem ser detectados se utilizar dois sinais de pulsação independentes no sensor homogêneo. Utilizar exclusivamente contatos abertos para aplicações de segurança.




Fig. 5: Sensor de canal duplo homogêneo com pulsação

59262AXX





Observar ao conectar um sensor diversificado (→ figura abaixo) que somente o contato fechado é testado continuamente. Como no sensor homogêneo, todos os tipos de irregularidade são detectados na linha de alimentação.




Fig. 6: Sensor de canal duplo diversificado com pulsação

59263AXX

NOTA



A **categoria 4** conforme EN 954-1 pode ser atingida nos dois casos se utilizar elementos de comutação de abertura forçada aprovados.





4.7 Conexão das saídas digitais

O opcional DCS21B/31B disponibiliza um total de 6 saídas digitais, que podem ser interligadas individualmente ou em grupos.

| Saída digital | Categoria (EN 954-1) | Observação | |
|------------------|----------------------|---|--|
| DO0_P e DO0_M | 4 | Canal de desligamento completo da categoria 4 | |
| DO0_P | 2 | Apenas funcional | |
| DO0_M | | Apenas funcional | |
| DO1_P e DO1_M | 4 | Canal de desligamento completo da categoria 4 | |
| DO1_P | 2 | Anonge funcional | |
| DO1_M | | Apenas funcional | |
| DO2_P e DO2_M | 4 | Canal de desligamento completo da categoria 4 | |
| DO2_P | 2 | Apenas funcional | |
| DO2_M | | | |

As saídas digitais são submetidas a um teste de plausibilidade em todos os estados operacionais. Quando ligadas, as saídas digitais são testadas com relação ao seu funcionamento correto com a ajuda de um pulso teste cíclico. Para tanto, a saída digital (< 100 µs) é comutada para o valor inverso correspondente, ou seja, uma saída digital P é comutada por pouco tempo para o potencial CC 0 V e uma saída digital M pouco tempo para o potencial CC 24 V.

A função de teste das saídas digitais é executada em controle individual ou de grupo.

| Saída digital | Tensão de saída | Corrente de saída |
|----------------|--------------------|-------------------|
| DO0_P DO0_M | | 0.1 A |
| DO1_P DO1_M | 24 V _{CC} | 0.174 |
| DO2_P DO2_M | | 1.5 A |

NOTAS



- A carga de corrente total do opcional DCS21B/31B não deve ultrapassar um máx. de 2 A. A potência de saída das saídas digitais DO0/DO1 depende da potência de saída da saída digital DO2 e das saídas de pulso P1 e P2.
- Erros cruzados e curtos-circuitos na cablagem externa das saídas digitais não podem ser detectados. Por isso, para obter saídas seguras, é necessário estabelecer uma conexão para os erros cruzados e curtos-circuitos de acordo com EN ISO 13849-2, tabela D.4.

4.7.1 Utilização das saídas digitais DO2_P e DO2_M


Para controlar a parada segura (X17), as saídas digitais DO2_P e DO2_M podem ser utilizadas no MOVIDRIVE[®] B.



59293AXX

4.7.2 Saída digital P de comutação de um pólo sem verificação

É possível utilizar contatores externos para conectar aplicações polifásicas ou em aplicações com um alto consumo de energia. Observar que em uma conexão de um pólo sem verificação externa, não será detectado o derretimento de um ou vários contatos externos do opcional DCS21B/31B. O seguinte exemplo de circuito não é apropriado para aplicações de segurança.



59268AXX

Fig. 7: Saída digital P de comutação de um pólo – Não é adequada para aplicações de segurança!





4.7.3 Saída digital M de comutação de um pólo sem verificação

Do mesmo modo como apresentado na conexão anterior, o seguinte exemplo de circuito mostra uma saída digital M de comutação de um pólo sem verificação. O seguinte exemplo de circuito não é apropriado para aplicações de segurança.




Fig. 8: Saída digital M de comutação de um pólo – Não é adequada para aplicações de segurança!

NOTA



Conexões de um pólo com monitoração do contato externo de segurança são permitidas para aplicações de segurança **até a categoria 2**! Até a categoria 2, o estado do contato de sinal pode ser indicado e avaliado através das saídas digitais DO1/DO2 ou através da interface fieldbus.

4.7.4 Saída digital de comutação de canal duplo DO0 com monitoração externa

A conexão de canal duplo também pode ser implementada com verificação. O prérequisito para esta solução é um elemento de comutação com contatos forçados verificados e contato de teste (contato NA). O contato de monitoração é alimentado através da saída de pulsos P1 e lido através de uma entrada qualquer. A EMU1 (Emergency Monitoring Unit 1) deve ser configurada corretamente para que esta solução funcione corretamente.




Fig. 9: Saída digital de comutação de canal duplo com monitoração de contato externa

NOTA



Conexões de canal duplo de um relé com monitoração de contato externo de segurança são permitidas para aplicações de segurança **até a categoria 2**! Até a categoria 2, o estado do contato de sinal pode ser indicado e avaliado através de uma saída auxiliar adicional, p. ex. DOO_M.





4.7.5 Saída digital de comutação de canal duplo DO0 com monitoração externa

Para aplicações de segurança na **categoria 3 e 4**, são conectadas duas saídas digitais complementares como grupo, controlando dois disjuntores externos.




Fig. 10: Saída digital de comutação de canal duplo DO0 com monitoração externa

63084AXX

NOTA



Observar a corrente de saída máxima das saídas digitais e o consumo de corrente máximo dos contatores.

1

Instalação

Conexão dos sensores de posição e de velocidade

4.8 Conexão dos sensores de posição e de velocidade

Antes de começar

PARE!



As conexões de encoder não devem ser inseridas ou removidas durante a operação. Componentes elétricos no encoder podem ser destruídos.

Antes de inserir ou retirar as conexões de encoder, é necessário desligar os encoders conectados e o opcional DCS21B/31B da alimentação.

O opcional DCS21B/31B possui duas interfaces de encoder para a conexão de encoders incrementais, sen/cos e encoders absolutos de aplicação típica na indústria.

NOTA



A SEW-EURODRIVE recomenda os encoders listados no capítulo "Anexo".

Encoders incrementais, sen/cos ou encoders absolutos (código digital ou Gray) podem ser conectados e operados através da mesma interface de encoder, assim como a simulação de encoder pode ser utilizada através da rede da parede traseira. O encoder sen/cos comporta-se de modo idêntico ao encoder incremental.

Observar as seguintes instruções:

- A tensão de alimentação dos sensores conectados é fornecida, via de regra, através do opcional DCS21B/31B. Esta tensão é monitorizada por um processo de diagnóstico. Se os sensores forem executados com uma tensão de alimentação externa, é necessário incluir a possibilidade de uma falta de tensão de alimentação como possíveis causas de irregularidade para todo o sistema. Particularmente com tensão de alimentação externa conjunta, é necessário documentar que esta irregularidade será detectada se a tensão de operação mínima do sistema de encoder não for atingida.
- Observar as medidas EMC como blindagem, etc.
- Os dois encoders não podem ter impacto entre si. Isto se aplica tanto para a peça elétrica como para a mecânica.
- Se os dois encoders forem acoplados através de peças mecânicas conjuntas com o
 dispositivo a ser monitorizado, esta conexão deve ser positiva e não pode ter peças
 com desgaste (correntes, correias, etc.). Porém, se peças sujeitas a desgaste forem
 utilizadas, são necessários dispositivos adicionais de monitoração para a conexão
 mecânica dos sensores (p. ex., monitoração de uma correia).
- Se o processamento de posição estiver ativado, é necessário utilizar pelo menos um encoder absoluto. Se utilizar apenas um encoder absoluto, conectá-lo com X85 (encoder 2).
- O encoder 1 tem a função de um sensor de processo e o encoder 2 tem a função de um sensor de referência. Se utilizar encoders com resoluções diferentes, configurar o encoder com a maior resolução como "Encoder 1" (X84) e o encoder com a menor resolução como "Encoder 2" (X85).
- Utiliza-se um formato de número interno nos campos de entrada "Posição", "Velocidade" e "Aceleração" quando todas as funções de monitoração forem configuradas. Isto pode levar a um arredondamento dos valores introduzidos.





Instalação

O seguinte também se aplica para a utilização de encoders absolutos:

- Encoders absolutos podem ser lidos no formato de dados digital SSI ou código Gray SSI. Isto é ajustado através do software de configuração na caixa de diálogo do encoder.
- O comprimento de dados é de 24 bits.

4.8.1 Combinação de diversos tipos de encoder

Dependendo do tipo de aplicação, é possível combinar diversos tipos de encoder. Para tal, observar as seguintes limitações:

- Se funções de monitoração com processamento de posição forem utilizadas, é necessário que pelo menos um sensor seja atribuído como encoder absoluto.
- Em caso de combinação encoder absoluto / encoder incremental, é necessário conectar o encoder incremental no X84 e o encoder absoluto no X85.

NOTA



Se a combinação de encoder incremental / encoder sen/cos ou o valor interno do encoder do conversor for configurada como "Encoder 1" e encoder absoluto como "Encoder 2" como processamento de posição, o encoder "de valor mais alto" na entrada do encoder 2 serve como sensor de processo. Isso só é possível a partir da versão de firmware 2.

- Caso o valor interno do encoder do conversor tiver de ser utilizado, esse deverá ser configurado no programa MOVISAFE[®] CONFIG/ASSIST como "Encoder 1".
- Em caso de alteração posterior da configuração do encoder, é possível que as parametrizações existentes das funções de monitoração não sejam mais compatíveis com a nova configuração do encoder. Neste caso, verificar a parametrização e faixas de valores de todas as funções de monitoração utilizadas. A SEW-EURODRIVE recomenda os encoders listados no capítulo "Anexo".

Instalação Conexão dos sensores de posição e de velocidade



4.8.2 Configuração dos trechos de medição

Os parâmetros de entrada mais importantes para as funções de monitoração do opcional DCS21B/31B são:

- Posição
- Velocidade
- Aceleração

Os parâmetros de entrada citados são gerados em um canal duplo a partir dos sistemas de encoder conectados. Dois sistemas de encoder independentes sempre são necessários para atingir a categoria 4 conforme EN 954-1. Um sistema de encoder pode ser suficiente para determinadas aplicações para atingir a categoria 3 conforme EN 954-1 (p. ex., apenas monitoração de velocidade).

Os dois trechos de medição A e B devem ser respectivamente parametrizados para o processamento interno do sinal. Isso é feito através da caixa de diálogo do encoder na interface de programação.

Observar os seguintes parâmetros na configuração do trecho de medição:

· Tipo de trecho de medição

É possível selecionar o tipo "linear" ou "rotativo" como trecho de medição.

Unidades do trecho de medição

Para o trecho de medição linear, é possível selecionar como unidade de velocidade "mm/seg" ou "m/seg". Para o trecho de medição rotativo, é possível selecionar como unidade de velocidade "mgrau/seg", "rps" ou "rpm". A resolução selecionada deve corresponder à física do trecho de medição para evitar problemas de arredondamento na configuração.

· Comprimento de medição

O comprimento de medição é utilizado para determinar a faixa de posição permitida durante o processamento de posição. Se nenhum comprimento de medição for definido, apenas funções de monitoração com processamento de velocidade serão permitidas na parametrização. Funções de monitoração com processamento de posição serão desativadas na caixa de diálogo. Se tiver ativado a janela de comprimento de medição, ou seja, se tiver aprovado o processamento de posição, observar a posição atual do acionamento dentro da janela de comprimento de medição. O comprimento de medição tem uma faixa de valores de 1 ... 1000000 e é normatizado para a unidade determinada do comprimento de medição.

Tipo de encoder

Os seguintes encoders são possíveis:

Encoder absoluto:

- Interface de dados SSI com comprimento de dados constante de 24 bits
- Formato de dados de código digital ou Gray
- Encoder com nível de sinal de acordo com RS422
- Se o canal de medição for operado em modo escravo, ou seja como um "listener", a taxa externa de pulso máxima é de 150 kHz. Deve haver uma pausa entre os feixes de pulsos de no mínimo 30 µs e de no máximo 6 ms.





Encoder incremental:

- Encoder com nível de sinal de acordo com RS422
- Sinal de medição no canal A/B com diferença de fase de 90 graus
- Frequência máxima dos pulsos de entrada de 200 kHz

Encoder sen/cos:

- Encoder com CA 1 V_{ss}
- Sinal de medição no canal A/B com diferença de fase de 90 graus
- Freqüência máxima dos pulsos de entrada de 200 kHz

Simulação de encoder interna através da rede da parede traseira:

- Os sinais do encoder do motor podem ser utilizados como encoder 1.
- Após colocação em operação dos encoders no MOVIDRIVE[®], o número de pulsos da simulação de encoder através da rede da parede traseira é de 4096 pulsos por rotação.

NOTA



Se a simulação interna do encoder através da rede da parede traseira for utilizada durante o referenciamento do MOVIDRIVE® B, o opcional DCS21B/31B mostra a mensagem de irregularidade "Plausibilidade para registro de posição" (F109, subcódigo 036/037). Esta irregularidade pode ser confirmada com um reset.

Nível de desligamento relacionado à segurança

Como medida básica, testes de plausibilidade são realizados entre os canais de medição A e B do opcional DCS31B para comparar os valores atuais de posição e velocidade com os níveis parametrizáveis.

- O nível de desligamento "Incremental" descreve o desvio tolerável na posição entre os dois canais de registro A e B na unidade de velocidade.
- O nível de desligamento "Velocidade" descreve o desvio tolerável na velocidade entre os dois canais de registro A e B.

Funções de diagnóstico estão disponíveis na caixa de diálogo SCOPE da ferramenta de parametrização para determinar valores de parâmetros otimizados.

Instalação



Conexão dos sensores de posição e de velocidade

Exemplo de conversão

Os tempos de rampa do conversor MOVIDRIVE[®] B referem-se a um salto de valor nominal de $\Delta n = 3000$ rpm. O valor de aceleração a é calculado com a seguinte fórmula:

$$a = \frac{V}{t}$$

$$a = \frac{3000 \text{ [1/min]}}{\frac{\text{Tempo de } rampa[\text{min}]}{60}}$$

59723ABP

Exemplo: No MOVITOOLS[®], *P137 Rampa de emergência* está ajustado para 2 segundos.

$$a = \frac{3000 \left[\frac{1}{\text{min}} \right]}{\frac{2 \left[\text{min} \right]}{60}} = 90000 \left[\frac{1}{\text{min}^2} \right]$$

59725AXX


Conversão para 1/s²:

$$a = 90000 [1/min^{2}] = \frac{90000 [1/min^{2}]}{60 [s] \times 60 [s]} = 25 [1/s^{2}]$$

59726AXX

Os valores que são introduzidos no programa MOVISAFE® CONFIG/ASSIST são baseados no trecho de medição. Isto significa, que as rotações do motor ainda têm que ser convertidas para o trecho de medição.

· Sistema rotativo:



Cálculo da velocidade:

$$V = \frac{V_{motor}}{i_{redutor} \times i_{redutor \ primário}}$$

59728ABP

v_{motor} = velocidade do motor [rpm]

i_{redutor} = redução

 $i_{redutor primário}$ = redução do redutor primário



Cálculo da aceleração:

$$a = \frac{a_{motor}}{i_{redutor} \times i_{redutor \ primário}}$$


59729ABP

a_{motor} = aceleração do motor

i_{redutor} = redução

i_{redutor primário} = redução do redutor primário

· Sistema linear:



Cálculo da velocidade:

$$V = \frac{V_{motor}}{i_{redutor} \times i_{redutor \, primário}} \times D_{roda \, do \, acionamento} \times \pi$$

59731ABP

v = velocidade [m/min]

v_{motor} = velocidade do motor [1/min]

 $i_{redutor}$ = redução

i_{redutor primário} = redução do redutor primário

D_{roda do acionamento} = diâmetro da roda de acionamento [m]

Cálculo da aceleração:

$$a = \frac{a_{motor}}{i_{redutor} \times i_{redutor \ primário}} \times D_{roda \ do \ acionamento} \times \pi$$

59732ABP

a = aceleração [m/min²]

 a_{motor} = aceleração do motor [1/min²]

 $i_{redutor}$ = redução

 $i_{redutor primário}$ = redução do redutor primário

D_{roda do acionamento} = diâmetro da roda de acionamento [m]



Ins Cor

Instalação

Conexão dos sensores de posição e de velocidade

Em muitos casos, os dados em milímetros ou em minutos podem exceder a faixa de valores de introdução. Neste caso, é necessário fazer a escala dos valores de milímetros para metros (em um sistema linear) ou de minutos para segundos (em um sistema rotativo).

Velocidade:

$$v[m/s] = \frac{v[mm/s]}{1000}$$

$$v[U/s] = \frac{v[U/\min]}{60}$$

59734AXX

Aceleração:

$$a[m/s^2] = \frac{a[mm/s^2]}{1000}$$

$$a[U/s^2] = \frac{a[U/\min^2]}{60 \times 60} = \frac{a[U/\min^2]}{3600}$$

59735AXX





Instalação

4.8.3 Cabos pré-fabricados


Para realizar uma conexão simultânea de um encoder ao MOVIDRIVE[®] B e ao opcional DCS21B/31B, é possível encomendar um cabo pré-fabricado na SEW-EURODRIVE.

Com os cabos pré-fabricados, é possível dividir o sinal do encoder e, desta forma, disponibilizar o opcional DCS21B/31B **e** DEH11B/21B.

DAE31B

O cabo pré-fabricado DAE31B é adequado para os seguintes encoders:

- Encoders incrementais
- · Encoders sen/cos
- Encoders Hiperface[®] (apenas os canais sen/cos são avaliados)



62133AXX

Código DAE31B: 1 810 053 8 / Comprimento DAE31B: 300 mm ±30 mm

| Borne | Conexão do encoder [A] Conector fêmea Sub-D de 15 pinos | X15, DEH11B/21B [B] Conector macho Sub-D de 15 pinos | X84/85, DCS21B/31B [C] Conector macho Sub-D de 9 pinos |
|-------|---|--|--|
| 1 | COS + (sinal do canal A) | COS + (sinal do canal A) | COS + (sinal do canal A) |
| 2 | SEN + (sinal do canal B) | SEN + (sinal do canal B) | SEN + (sinal do canal B) |
| 3 | - (sinal do canal C) | - (sinal do canal C) | - (sinal do canal C) |
| 4 | DATA + | DATA + | - |
| 5 | - | - | - |
| 6 | TF/TH/KTY – | TF/TH/KTY – | COS – (sinal do canal A) |
| 7 | - | - | SEN – (sinal do canal B) |
| 8 | DGND | DGND | - |
| 9 | COS – (sinal do canal A) | $COS - (sinal do canal \overline{A})$ | - |
| 10 | SEN – (sinal do canal B) | SEN – (sinal do canal B) | - |
| 11 | - (sinal do canal C) | - (sinal do canal C) | - |
| 12 | DATA – | DATA – | - |
| 13 | - | - | - |
| 14 | TF/TH/KTY + | TF/TH/KTY + | - |
| 15 | U _S | U _S | - |


1

Instalação

Conexão dos sensores de posição e de velocidade

DAE32B

O cabo pré-fabricado DAE32B é adequado para encoders absolutos SSI no modo escravo:



Código DAE32B: 1 810 625 0 / Comprimento DAE32B: 300 mm \pm 30 mm

| Borne | Encoder SSI [A] Conector fêmea Sub-D de 9 pinos | X62, DEH21B [B] Conector macho Sub-D de 9 pinos | X84/85 DCS21B/31B [C] Conector macho Sub-D de 9 pinos |
|-------|---|---|---|
| 1 | DATA + | DATA + | DATA + |
| 2 | - | - | Pulso + |
| 3 | Pulso + | Pulso + | - |
| 4 | - | - | - |
| 5 | DGND | DGND | DGND |
| 6 | DATA – | DATA – | DATA – |
| 7 | - | - | Pulso – |
| 8 | Pulso – | Pulso – | - |
| 9 | 24 V _{CC} | 24 V _{CC} | 24 V _{CC} |



DAE33B

O cabo pré-fabricado DAE33B é adequado para a conexão de encoders sen/cos:



Código DAE33B: 1810 785 0 / Comprimento DAE33B: 300 mm ±30 mm

| Borne | | |
|---|--|------------------|
| Encoder [A] Conector fêmea Sub-D de 15 pinos | X84/85 DCS21B/31B [B] Conector macho Sub-D de 9 pinos | |
| 1 | 1 | Sinal do canal A |
| 2 | 2 | Sinal do canal B |
| 3 | n. c. | Sinal do canal C |
| 4 | n. c. | Data+ |
| 5 | n. c. | Reservado |
| 6 | n. c. | TF- |
| 7 | n. c. | Reservado |
| 8 | 5 | DGND |
| 9 | 6 | Sinal do canal A |
| 10 | 7 | Sinal do canal B |
| 11 | n. c. | Sinal do canal C |
| 12 | n. c. | Data- |
| 13 | n. c. | Reservado |
| 14 | n. c. | TF+ |
| 15 | 9 | U _{ss} |

1

Instalação

Conexão dos sensores de posição e de velocidade

DAE34B

O cabo pré-fabricado DAE34B permite a conexão de rede CAN entre DCS21B X86 e X31 do opcional DFS22B.




Código DAE34B: 1821 307 3 / Comprimento DAE34B: 150 mm ±30 mm

| Borne | X31 DFS22B [A] Borne de 3 pinos | X86 DCS21B [B] Borne de 3 pinos |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | CAN alto | CAN alto |
| 2 | CAN baixo | CAN baixo |
| 3 | GND | GND |



4.8.4 Esquemas de ligação do encoder


Conexão de um encoder absoluto no modo mestre



62103ABP

Neste tipo de conexão, os sinais de pulso do opcional DCS21B/31B passam para o encoder absoluto e os dados do encoder passam do encoder para o opcional DCS21B/31B.

Conexão de um encoder absoluto no modo escravo



Neste tipo de conexão, são lidos os sinais de pulso e os dados. Neste exemplo, o encoder **não** é alimentado com tensão pelo opcional DCS21B/31B. Observar as seguintes limitações:

- Taxa máxima de pulsos: 150 kHz
- Tempo de pausa entre dois feixes de pulsos deve ser maior que 30 µs e menor que 6 ms.






Instalação


Conexão dos sensores de posição e de velocidade

Conexão de um encoder incremental



62104AXX

Conexão de um encoder sen/cos




62105AXX



Instalação

Conceito de um encoder

Para aplicações da categoria 3, é possível a utilização de um único encoder. Nesse caso, as saídas de sinal são distribuídas do encoder para o X15 do opcional DEH11B/DEH21B e para o X85 do opcional DCS21B/31B (→ figura seguinte). A simulação de encoder interna através da rede da parede traseira pode ser utilizada como encoder 1.



62106AXX

NOTAS



- Irregularidades mecânicas, como rompimento de eixos e escorregamento, não são detectadas e devem ser excluídas através de medidas apropriadas na estrutura do sistema.
- A estrutura do sistema mecânico e do encoder deve ser submetida ao processo FMEA com base no sistema.



Colocação em operação



Observações gerais sobre a colocação em operação

5 Colocação em operação

5.1 Observações gerais sobre a colocação em operação

Pré-requisitos

- Os seguintes pré-requisitos devem ser cumpridos para garantir uma colocação em operação bem sucedida:
 - O correto planejamento de projeto do sistema
 - A instalação do software de parametrização MOVISAFE[®] CONFIG/ASSIST.
 O software encontra-se no CD-ROM MOVISAFE[®], edição 02/2007, código 1156 6604.
 - MOVITOOLS[®] versão 4.50 ou superior
 - Versão de firmware do MOVIDRIVE[®] MDX61B: 0824 854 0.19 ou superior

Informações detalhadas do planejamento de projeto e uma descrição dos parâmetros encontram-se na ajuda online do software de parametrização MOVISAFE® CONFIG/ASSIST e do software de operação MOVITOOLS®.

- Pré-requisitos para a operação do software de parametrização MOVISAFE® CONFIG/ASSIST:
 - Só para MOVISAFE[®] CONFIG: ativação através de um dongle-licença USB (código 1058 5834)
 - Sistema operacional: Microsoft Windows[®] 2000, XP ou Vista
 - Capacidade do disco rígido: aprox. 100 MB
 - Memória RAM: no mínimo 256 MB, recomenda-se 512 MB ou mais
 - Componentes de hardware necessários: Interface serial tipo UWS21A (RS232
 → RS485) ou interface serial USB11A (USB → RS485). Mais informações
 sobre os componentes de hardware encontram-se disponíveis no catálogo
 MOVIDRIVE[®] MDX60B/61B.

Passos da colocação em operação

Garantir que

- a instalação do opcional DCS21B/31B
- a cablagem,
- a função dos bornes e
- as comutações de segurança

foram configuradas corretamente e de acordo com a aplicação.

- Evitar uma partida acidental do motor através de medidas apropriadas. Dependendo da aplicação, tomar precauções de segurança adicionais para evitar expor pessoas e máquinas a perigos.
- Ligar a tensão da rede e, caso necessário, a tensão de alimentação de 24 V_{CC}.
- Colocar os acionamentos em operação com MOVIDRIVE[®] MDX61B como descrito nas instruções de operação "MOVIDRIVE[®] MDX60B/61B".
- Parametrizar e programar o opcional DCS21B/31B de acordo com a sua aplicação.
 A ativação do ajuste de fábrica não é necessária. Caso o ajuste de fábrica seja efetuado, a função dos bornes e os parâmetros do MOVIDRIVE[®] MDX61B são reajustados com os valores básicos.
- Com a ajuda dos parâmetros P555/P556 ajustar a resposta a irregularidades e alarmes do opcional DCS para "SEM RESPOSTA" ou para "INDICA IRREG." (→ cap. 5.2 "Descrições de parâmetro"). A resposta a irregularidades ajustada também é ativada no estado do conversor REG. BLOQUEADO.
- Executar a validação (→ cap. 6 "Validação"). Elaborar um relatório de validação (→ cap. 5.4 "Relatório de validação").





5.2 Descrições dos parâmetros

O grupo de parâmetros *P55x Módulo de segurança DCS* contém valores de indicação e de ajuste, que são específicos para o opcional DCS21B/31B. O ajuste de fábrica foi <u>sublinhado</u> em cada caso.

P550 Estado do módulo de segurança DCS

Valor de indicação inalterável.

O parâmetro P550 indica o estado atual do opcional DCS21B/31B.

- RUN: Operação normal.
- STOP: A operação do opcional DCS21B/31B foi parada através da interface de programação.
- ALARM: O opcional DCS21B/31B disparou um alarme.
- IRREGULARIDADE: O opcional DCS21B/31B indicou uma regularidade.

Para poder ler as mensagens de irregularidade e de alarme da memória de irregularidade do opcional DCS21B/31B, há as seguintes possibilidades:

- através da interface de serviço X87
- com o controle manual DBG60B
- com o software de parametrização MOVISAFE[®] CONFIG/ASSIST quando P555/P556 estiver ajustado para "SEM RESPOSTA".

P551 Entradas digitais DCS DI1 ... DI8

Valor de indicação inalterável.

O parâmetro P551 mostra o estado atual das entradas digitais do opcional DCS21B/31B na següência DI1 ... DI8.

P552 Saídas digitais DCS DO0_P ... DO2_M

Valor de indicação inalterável.

O parâmetro P552 mostra o estado atual das saídas digitais do opcional DCS21B/31B na seguinte seqüência:

- DO0_P
- DO0_M
- DO1_P
- DO1_M
- DO2 P
- DO2 M

P553 Número de série DCS

Valor de indicação inalterável.

O parâmetro P553 indica o número de série do opcional DCS21B/31B. O número de série apresentado deve ser idêntico ao número de série na plaqueta de identificação do opcional DCS21B/31B, que foi colocada no MOVIDRIVE[®] MDX61B. O número de série deve ser introduzido no relatório de validação (→ cap. "Validação").

P554 CRC DCS

Valor de indicação inalterável.

O parâmetro CRC DCS mostra o CRC (cyclic redundancy check) do programa salvo no opcional DCS21B/31B. O CRC deve ser introduzido no relatório de validação (— cap. "Validação").





Colocação em operação Descrições dos parâmetros

P555 Resposta a irregularidades DCS / P556 Resposta a alarmes Ajuste de fábrica: PARADA IMEDIATA / IRREGUL.

Assim que o opcional DCS21B/31B indicar uma irregularidade (P555) ou um alarme (P556), o conversor executa a resposta ajustada (Sem resposta / Indicar irregularidade). Visto que o opcional DCS21B/31B ou o controle de segurança de nível superior assume o desligamento seguro, a SEW-EURODRIVE recomenda ajustar P555 e P556 em "Indicar irregularidade".

P557 Fonte posição atual DCS

Faixa de ajuste: Encoder do motor (X15) / encoder externo (X14) / encoder absoluto Se a opção "Encoder conversor" tiver sido ajustada como encoder 1 no software de parametrização MOVISAFE® CONFIG/ASSIST, determinar com o ajuste no P557, qual sinal de encoder deve ser avaliado no opcional DCS21B/31B.

P952 Freqüência de pulso Faixa de ajuste: <u>1</u> ... 200 %

Aqui é definida a freqüência de pulso, com a qual as informações absolutas são transmitidas do encoder para o conversor. Freqüência de pulso = 100 % corresponde à freqüência nominal do encoder.

Se um encoder absoluto for utilizado com MOVIDRIVE[®] B com o opcional DCS..B no modo escravo, é necessário ajustar o P952 de acordo com o capítulo "Encoders absolutos compatíveis para o modo mestre e escravo". O opcional DCS..B pode processar uma freqüência de pulso máxima de 150 kHz no modo escravo.





5.3 Seqüência de ligação

Após cada reinício bem sucedido do opcional DCS21B/31B, os seguintes estados operacionais são percorridos e exibidos nos LEDs de estado na parte dianteira da unidade.

| | LED de estado |
|------------|---|
| DCS21B/31B | LED A/I: Alarme/Irregularidade LED WD: Watchdog LED B: Sistema B LED A: Sistema A |
| 62780AXX | |

| Estado opera- cional | Indicação por LED | Modo | Descrição |
|----------------------------|---|-------------|---|
| 1 | LED "A" e "B" piscam em sincronia (alte- | STARTUP | Sincronização entre os dois sistemas do processador e verificação dos dados de configuração/firmware. |
| 2 | ração a cada 1.2 s) • LED "WD" desligado • LED "A/I" desligado | SENDCONFIG | Distribuição dos dados de configuração/ firmware e nova verificação destes dados. Em seguida, verificação dos dados de configuração. |
| 3 | LED "A" e "B" piscam em sincronia (alte- ração a cada 0.8 s) LED "WD" desligado LED "A/I" desligado | STARTUP BUS | Se disponível. |
| 4 | LED "A" e "B" piscam em sincronia (alteração a cada 0.4 s) LED "WD" ligado LED "A/I" desligado | RUN | Watchdog está ativo, ou seja, é possível comutar todas as saídas. |

NOTA



Nos estados operacionais 1, 2 e 3, as saídas são desligadas automaticamente pelo firmware. No modo "RUN" (estado operacional "4"), as saídas são controladas pelo programa CLP implementado.



5.4 Conexão ao PROFINET com PROFIsafe


NOTA



Mais informações encontram-se no manual "MOVIDRIVE® MDX61B – Interface fieldbus DFS22B PROFINET IO com PROFIsafe".

5.4.1 Ajuste do endereço PROFIsafe no escravo

É possível realizar a leitura do endereço PROFIsafe (parâmetro *F_Dest_Add*) durante a operação do DCS21B utilizando o software de parametrização MOVISAFE®-ASSIST. O valor lido surge no MOVISAFE® ASSIST na janela "Parâmetro PROFIsafe" no campo "online" (ver figura abaixo).



63283AEN

Apertar o botão [1] para poder adotar o valor lido online no projeto (campo "Configures"). Após configuração bem sucedida, os dois valores são idênticos.





5.5 Relatório de validação

Para garantir que as funções de segurança implementadas funcionem corretamente, o usuário deve verificar e documentar os parâmetros e conexões após a colocação em operação e parametrização. Este processo é suportado pelo software de parametrização MOVISAFE® CONFIG/ASSIST.

É possível acessar o relatório de validação diretamente na interface de programação sob item de menu [File] / [Configuration report].

A primeira página do relatório de validação pode ser utilizada para dados gerais sobre a unidade (sistema, cliente, fornecedor, operador da colocação em operação, etc.). A segunda página do relatório de validação pode ser utilizada para introduzir outros dados detalhados sobre a unidade / máquina. Estes dados têm um caráter informativo. Porém, o seu conteúdo e âmbito devem ser verificados com as autoridades de aprovação / o inspetor.

A última página do relatório de validação contém uma lista detalhada para a verificação técnica de segurança.

Aqui é necessário introduzir os seguintes itens:

- Número de série (idêntico ao número de série na plaqueta de identificação)
- Correspondência entre o número de série lido e o número de série na plaqueta de identificação do opcional DCS21B/31B.
- · Identidade do componente

Aqui, o inspetor responsável pelo componente de segurança confirma que o CRC exibido na interface de programação é idêntico ao CRC no opcional DCS21B/31B. Esta assinatura CRC é composta por um número de cinco dígitos que é exibido na caixa de diálogo de conexão na seção de informação do sistema. Neste caso, o opcional DCS21B/31B deve ter uma conexão ativa.

Após introduzir todos os dados do cabeçalho, é possível gerar o relatório de validação através do botão "Save". A ferramenta de parametrização então cria um arquivo texto (.TXT) com o nome do arquivo do parâmetro/jogo de dados do programa. O arquivo texto contém as seguintes informações:

- · As 3 páginas dos dados do cabeçalho editado acima
- A configuração do encoder
- Os parâmetros das funções de monitoração existentes

As funções que não são exigidas também são listadas. Estas funções também devem ser verificadas!

NOTAS



- Os dados corretos do programa e dos parâmetros devem ser carregados para criar o relatório de validação.
- Todos os parâmetros e as instruções de programa listados devem ser validados no sistema / na máquina e devem ser confirmados com uma assinatura no relatório de validação.
- O inspetor deve validar todos os dados configurados mais uma vez no relatório de validação imprimido.
- Todos os valores limite ajustados das funções de monitoração utilizadas devem ser testados.
- O código AWL impresso deve ser validado.





6 Validação

6.1 Procedimento

O conceito para o opcional DCS21B/31B está baseado nos seguintes pré-requisitos:

Os parâmetros e dados PLC que são depositados na memória flash do opcional DCS21B/31B não podem ser alterados automaticamente. Testes online e as respectivas assinaturas asseguram isso em caso de implementação de medidas básicas no componente. Porém, os parâmetros configurados não podem ser avaliados pelo componente. Isto é válido para a parametrização dos sensores, valores de níveis e valores limite.

O usuário deve confirmar que os dados do protocolo de teste correspondem aos parâmetros que se encontram no componente. Os valores parametrizados para o trecho de medição, sensores e funções de monitoração devem ser validados e protocolados um por um pelo usuário através da realização de um teste de função. Além disso, as funções PLC programadas pelo usuário devem ser validadas e protocoladas pelo usuário através da realização de uma inspeção de códigos.

O programa de parametrização MOVISAFE® CONFIG/ASSIST gera um formulário de saída adequado, salvando-o em um arquivo texto (.txt).

O programa introduz a seguinte informação no arquivo texto:

- · Fabricante: SEW-EURODRIVE GmbH & Co
- · Tipo: DCS21B ou DCS31B
- Versão do hardware e funções ativadas

O usuário deve introduzir os seguintes dados no arquivo texto:

- Número de série (idêntico ao número de série na plaqueta de identificação)
- Correspondência entre o número de série lido e o número de série na plaqueta de identificação da unidade.

O arquivo texto pode então ser imprimido. Quaisquer outras introduções devem ser feitas à mão.

- Data de criação do jogo de dados de configuração
- Assinatura CRC do jogo de dados





7 Manutenção

7.1 Conservação

O opcional DCS21B/31B é equipado com uma bateria para salvar dados. Uma substituição da bateria (a cada 10 anos) só pode ser executada pela SEW-EURODRIVE.

7.2 Alteração / Tratamento de alterações na unidade

· Alterações no hardware

Se for necessário realizar alterações no opcional DCS21B/31B, isso só pode ser realizado pela SEW-EURODRIVE.

Alterações no firmware

Alterações no firmware só podem ser realizadas pela SEW-EURODRIVE.

Reparo

Reparos no opcional DCS21B/31B só podem ser realizados pela SEW-EURODRIVE.

Garantia





Em caso de manipulação interna por parte do usuário (p. ex., substituição de componentes, soldagens realizadas pelo usuário), a certificação de segurança assim como qualquer direito de garantia da SEW-EURODRIVE perdem as suas validades.


7.3 Reciclagem



Favor seguir a legislação nacional mais recente!

Caso necessário, eliminar as peças separadamente de acordo com a sua natureza e segundo as normas nacionais em vigor, p. ex.:

- · Sucata eletrônica
- Plástico
- Metal
- Cobre



7.4 Troca de unidade MOVIDRIVE® B

7.4.1 Troca do conversor

Em caso de **troca do conversor**, é necessário instalar o opcional DCS..B da unidade original no novo conversor. Os parâmetros e os dados PLC permanecem inalterados. Se inserir o cartão de memória do MOVIDRIVE[®] B que foi trocado no novo MOVIDRIVE[®] B, a nova unidade será novamente reconhecida sem que medidas adicionais sejam necessárias.

7.4.2 Troca do opcional DCS..B

Ao realizar a **troca do opcional DCS.B**, é necessário carregar os dados do opcional DCS..B trocado no novo opcional. A verificação CRC (cyclic redundancy check) deve ser idêntica antes e depois da troca (verificação com *P554 CRC DCS*, ver capítulo "Descrições de parâmetros").

Proceder da seguinte maneira na troca do opcional DCS..B:

- Primeiro é necessário ler e anotar a CRC do opcional DCS..B. Para tal, iniciar o software de parametrização MOVISAFE[®] ASSIST e selecionar o item de menü [Communication] ou selecionar P554 CRC DCS no MOVITOOLS[®].
- 2. Desligar a tensão da rede antes da troca do opcional DCS..B. Não desligar a tensão de alimentação de 24 $\rm V_{CC}$.
- 3. Iniciar o software de parametrização MOVISAFE® ASSIST.
- No MOVISAFE[®] ASSIST, selecionar a interface COM no seu PC (item de menu [General] / [Parameter]) e estabelecer uma conexão entre DCS..B e MOVISAFE[®] ASSIST.
- 5. Passar para o modo STOP.
- 6. Carregar os dados de configuração do opcional trocado DCS..B (item de menu [Edit configuration]) no PC.
- 7. Desligar a tensão de alimentação de 24 V_{CC}.
- 8. Trocar a placa opcional DCS..B.
- 9. Voltar a ligar a tensão de alimentação de 24 V_{CC}.
- 10. Executar mais uma vez os itens 3 a 5.
- 11. Carregar os dados de configuração do arquivo do PC e enviar esses dados para o opcional DCS..B (item de menu [Edit configuration]).
- 12. Passar para o modo RUN.
- 13.**Verificar** a **CRC** no MOVISAFE[®] ASSIST (item de menu [Communication]) ou no MOVITOOLS[®] com *P554 CRC DCS*.
- 14.Se a CRC for idêntica, executar os passos de colocação em operação de acordo com o capítulo "Observações gerais para a colocação em operação".





8 Diagnóstico

8.1 Significado dos LEDs de estado

| | LED de estado |
|------------|---|
| DCS21B/31B | LED A/I: Alarme/Irregularidade LED WD: Watchdog LED B: Sistema B LED A: Sistema A |
| 62780AXX | |

Indicação de estado

O LED de estado indica o respectivo estado do opcional DCS21B/31B.

| Estado opera- cional | Indicação por LED | Modo | Descrição |
|----------------------------|---|----------------|---|
| 1 | LED "A" e "B" piscam em sincronia (alteração | STARTUP | Sincronização entre os dois sistemas do processador e verificação dos dados de configuração/firmware. |
| 2 | a cada 1.2 s) • LED "WD" desligado • LED "A/I" desligado | SENDCONFIG | Distribuição dos dados de configuração/ firmware e nova verificação destes dados. Em seguida, verificação dos dados de configuração. |
| 3 | LED "A" e "B" piscam em sincronia (alteração a cada 0.8 s) LED "WD" desligado LED "A/I" desligado | STARTUP BUS | Se disponível. |
| 4 | LED "A" e "B" piscam em sincronia (alteração a cada 0.4 s) LED "WD" ligado LED "A/I" desligado | RUN | Watchdog está ativo, ou seja, é possível comutar todas as saídas. |
| 5 | LED "A" e "B" piscam em sincronia (alteração a cada 2 s) LED "WD" desligado LED "A/I" desligado | STOP | No modo STOP, os dados do programa e dos parâmetros podem ser carregados para o opcional DCS21B/31B. |
| 6 | LED "A" e "B" piscam em sincronia (alteração a cada 1.6 s) LED "WD" ligado LED "A/I" piscando | ALARM | ALARME pode ser resetado através da funcionalidade do CLP |
| 7 | LED "A" e "B" piscam em sincronia (alteração a cada 0.4 s) LED "WD" desligado LED "A/I" ligado | Irregularidade | A irregularidade só pode ser resetada através de LIG./DESL. do opcional DCS21B/31B. |

1



- Nos estados operacionais 1, 2 e 3, as saídas são desligadas automaticamente pelo firmware. No estado operacional "RUN" (indicação "4"), as saídas são controladas pelo programa CLP implementado.
- Nos estados operacionais 6 e 7 todas as saídas são desativadas. Assim que o opcional DCS21B/31B for reiniciado, as saídas no estado operacional "RUN" (indicação "4") são liberadas e comutadas de acordo com a lógica utilizada. Se o motivo do alarme ainda persistir (p. ex. sinal de encoder incorreto), é ativado um alarme que desativa as saídas.



Diagnóstico


Classes de irregularidades e avisos

8.2 Classes de irregularidades e avisos

Por princípio, o opcional DCS21B/31B diferencia entre irregularidades graves e mensagens de alarme.

| Tipo de irregulari-dade | Descrição | Efeito no sistema | Condição para reset |
|-------------------------|--|---------------------|---|
| Fatal Error | Irregularidade grave ou ativação de função de segurança interna. Por questões de segurança, a seqüência cíclica de programa não é mais possível. | Todas as saídas são | Desligar e voltar a ligar o opcional DCS21B/31B |
| Alarme | Irregularidade funcional, causada por pro- cesso externo. A função de monitoração dis- para um ALARME. Porém, o componente permanece no modo standby. | desligadas | Confirmar com reset |

NOTA



- com MOVITOOLS[®] MotionStudio através do slot XT no MOVIDRIVE[®] B
- com o controle manual DBG60B (versão de firmware .13)
- através da interface de serviço X87 com o software de parametrização $\mathsf{MOVISAFE}^{\circledR}$ CONFIG/ASSIST.





8.3 Mensagens de irregularidade



NOTA

Se surgirem outras mensagens de irregularidade diferentes das mensagens descritas aqui, proceder da seguinte maneira:

- Em que circunstâncias a irregularidade ocorreu?
- Salvar o jogo de configuração atual
- · Anotar o código de irregularidade e o código de sub-irregularidade
- Entrar em contato com a equipe de assistência técnica da SEW-EURODRIVE.

| Fatal Error Code | F1001, irregularidade 108, subcódigo 001 |
|------------------------------|--|
| Mensagem de irregularidade | Erro na transferência dos dados de configuração para a unidade de monitoração. |
| Causa | Falha na conexão durante download do programa. |
| Eliminação da irregularidade | Enviar mais uma vez os arquivos de configuração. |

| Fatal Error Code | F1003, irregularidade 108, subcódigo 002 |
|------------------------------|--|
| Mensagem de irregularidade | Dados de configuração inválidos para a versão do software do componente. |
| Causa | Componente configurado com versão incorreta de software da superfície de programação. |
| Eliminação da irregularidade | Parametrizar o componente com a versão aprovada da superfície de programação e, em seguida, ligar e desligar o componente. |

| Fatal Error Code | F1007, irregularidade 108, subcódigo 003 | |
|------------------------------|---|--|
| Mensagem de irregularidade | A unidade não foi programada com a superfície de programação correta. | |
| Causa | Programa ou dados de configuração foram instalados na unidade com a superfície de programação incorreta. | |
| Eliminação da irregularidade | Verificar a versão do componente e reparametrizar com uma superfície de programação válida. Em seguida, desligar e ligar novamente a unidade. | |

| Fatal Error Code | F3203/3204, irregularidade 108, subcódigo 004/005 |
|------------------------------|---|
| Mensagem de irregularidade | Irregularidade na tensão de referência |
| Causa | Tensão de alimentação do componente apresenta irregularidades Componente do grupo de componentes apresenta irregularidades |
| Eliminação da irregularidade | Verificar a tensão de alimentaçãoDesligar e voltar a ligar a unidade |

| Fatal Error Code | F3205/3206, irregularidade 108, subcódigo 006/007 |
|------------------------------|---|
| Mensagem de irregularidade | Irregularidade na tensão do sistema |
| Causa | Tensão de alimentação do componente apresenta irregularidades Componente do grupo de componentes apresenta irregularidades |
| Eliminação da irregularidade | Verificar a tensão de alimentaçãoDesligar e voltar a ligar a unidade |





Diagnóstico Mensagens de irregularidade

| Fatal Error Code | F3207/3208, irregularidade 108, subcódigo 008/009 |
|------------------------------|---|
| Mensagem de irregularidade | Irregularidade na tensão de teste |
| Causa | Tensão de alimentação do componente apresenta irregularidades Componente do grupo de componentes apresenta irregularidades |
| Eliminação da irregularidade | Verificar a tensão de alimentaçãoDesligar e voltar a ligar a unidade |

| Fatal Error Code | F3210, irregularidade 108, subcódigo 010 |
|------------------------------|--|
| Mensagem de irregularidade | Tensão de alimentação 24 V _{CC} apresenta irregularidades. |
| Causa | Tensão de alimentação do componente apresenta irregularidades. Componente do grupo de componentes apresenta irregularidades |
| Eliminação da irregularidade | Verificar a tensão de alimentaçãoDesligar e voltar a ligar a unidade |

| Fatal Error Code | F3214, irregularidade 108, subcódigo 011 |
|------------------------------|---|
| Mensagem de irregularidade | Temperatura ambiente da unidade não está na faixa definida. |
| Causa | Temperatura no local de operação não está na faixa permitida. |
| Eliminação da irregularidade | Verificar a temperatura ambiente. |

| Fatal Error Code | F3306, irregularidade 108, subcódigo 012 |
|------------------------------|--|
| Mensagem de irregularidade | Teste de plausibilidade para comutação de posição. |
| Causa | Na comutação de posição, ZSC, JSS ou DMC está ativado permanentemente. |
| Eliminação da irregularidade | Verificar a ativação ZSC Verificar a ativação JSS Ativação DMC (apenas para monitoração via posição) |

| Fatal Error Code | F3603, irregularidade 108, subcódigo 013 |
|------------------------------|---|
| Mensagem de irregularidade | Comutação incorreta do driver LOSIDE DO2_P/DO2_M. |
| Causa | Curto-circuito da saída |
| Eliminação da irregularidade | Verificar a conexão na saída. |

| Fatal Error Code | F3604, irregularidade 108, subcódigo 014 |
|------------------------------|---|
| Mensagem de irregularidade | Comutação incorreta do driver HISIDE DO2_P/DO2_M. |
| Causa | Curto-circuito da saída |
| Eliminação da irregularidade | Verificar a conexão na saída. |





| Fatal Error Code | F3605, irregularidade 108, subcódigo 015 |
|------------------------------|---|
| Mensagem de irregularidade | Comutação incorreta do driver LOSIDE DO0_M. |
| Causa | Curto-circuito da saída. |
| Eliminação da irregularidade | Verificar a conexão na saída. |

| Fatal Error Code | F3606, irregularidade 108, subcódigo 016 |
|------------------------------|---|
| Mensagem de irregularidade | Comutação incorreta do driver HISIDE DO0_P. |
| Causa | Curto-circuito da saída. |
| Eliminação da irregularidade | Verificar a conexão na saída. |

| Fatal Error Code | F3607, irregularidade 108, subcódigo 017 |
|------------------------------|---|
| Mensagem de irregularidade | Comutação incorreta do driver LOSIDE DO1_M. |
| Causa | Curto-circuito da saída. |
| Eliminação da irregularidade | Verificar a conexão na saída. |

| Fatal Error Code | F3608, irregularidade 108, subcódigo 018 |
|------------------------------|---|
| Mensagem de irregularidade | Comutação incorreta do driver HISIDE DO1_P. |
| Causa | Curto-circuito da saída. |
| Eliminação da irregularidade | Verificar a conexão na saída. |

8.4 Mensagens de alarme

NOTA



Um alarme indicado no MOVIDRIVE[®] B deve ser resetado com dois comandos realizados com um certo atraso de tempo. Um único comando de reset do MOVIDRIVE[®] B aciona uma irregularidade subseqüente do opcional DCS21B/31B.

| Alarm Code | A2401, irregularidade 109, subcódigo 001 |
|------------------------------|--|
| Mensagem de alarme | Irregularidade de comunicação na interface CAN do conversor. |
| Causa | O opcional DCS21B/31B não recebe dados válidos do conversor. |
| Eliminação da irregularidade | Verificar a conexão de hardware para o conversor.Verificar a versão do conversor. |

| Alarm Code | A3101/3102, irregularidade 109, subcódigo 002/003 |
|------------------------------|---|
| Mensagem de alarme | Irregularidade de plausibilidade na entrada digital no pulso P1. |
| Causa | Não há tensão pulso 1 na entrada digital DI1. |
| Eliminação da irregularidade | Verificar a configuração da entrada digital DI1 de acordo com o planejamento de projeto e esquema de ligações Verificar a cablagem |

| Alarm Code | A3103/3104, irregularidade 109, subcódigo 004/005 |
|------------------------------|--|
| Mensagem de alarme | Irregularidade de plausibilidade na entrada digital no pulso P2. |
| Causa | Não há tensão pulso 1 na entrada digital DI2. |
| Eliminação da irregularidade | Verificar a configuração da entrada digital DI2 de acordo com o planejamento de projeto e esquema de ligações. Verificar a cablagem |

| Alarm Code | A3105/3106, irregularidade 109, subcódigo 006/007 |
|------------------------------|---|
| Mensagem de alarme | Irregularidade de plausibilidade pulso 1 na entrada digital DI3. |
| Causa | Não há tensão pulso 1 na entrada digital DI3. |
| Eliminação da irregularidade | Verificar a configuração da entrada digital DI3 de acordo com o planejamento de projeto e esquema de ligações Verificar a cablagem |

| Alarm Code | A3107/3108, irregularidade 109, subcódigo 008/009 |
|------------------------------|---|
| Mensagem de alarme | Irregularidade de plausibilidade pulso 1 na entrada digital DI4. |
| Causa | Não há tensão pulso 1 na entrada digital DI4. |
| Eliminação da irregularidade | Verificar a configuração da entrada digital DI4 de acordo com o planejamento de projeto e esquema de ligações Verificar a cablagem |

| Alarm Code | A3109/3110, irregularidade 109, subcódigo 010/011 |
|------------------------------|--|
| Mensagem de alarme | Irregularidade de plausibilidade pulso 1 na entrada digital DI5. |
| Causa | Não há tensão pulso 1 na entrada digital DI05. |
| Eliminação da irregularidade | Verificar a configuração da entrada digital DI5 de acordo com o planejamento de projeto e esquema de ligações. Verificar a cablagem |





| Alarm Code | A3111/3112, irregularidade 109, subcódigo 012/013 |
|------------------------------|--|
| Mensagem de alarme | Irregularidade de plausibilidade pulso 1 na entrada digital DI6. |
| Causa | Não há tensão pulso 1 na entrada digital DI6. |
| Eliminação da irregularidade | Verificar a configuração da entrada digital DI6 de acordo com o planejamento de projeto e esquema de ligações. Verificar a cablagem |

| Alarm Code | A3113/3114, irregularidade 109, subcódigo 014/015 |
|------------------------------|--|
| Mensagem de alarme | Irregularidade de plausibilidade pulso 1 na entrada digital DI7. |
| Causa | Não há tensão pulso 1 na entrada digital DI7. |
| Eliminação da irregularidade | Verificar a configuração da entrada digital DI7 de acordo com o planejamento de projeto e esquema de ligações. Verificar a cablagem |

| Alarm Code | A3115/3116, irregularidade 109, subcódigo 016/017 |
|------------------------------|--|
| Mensagem de alarme | Irregularidade de plausibilidade pulso 1 na entrada digital DI8. |
| Causa | Não há tensão pulso 1 na entrada digital DI8. |
| Eliminação da irregularidade | Verificar a configuração da entrada digital DI8 de acordo com o planejamento de projeto e esquema de ligações. Verificar a cablagem |

| Alarm Code | A3117/3118, irregularidade 109, subcódigo 018/019 |
|------------------------------|---|
| Mensagem de alarme | Irregularidade de plausibilidade pulso 2 na entrada digital DI1. |
| Causa | Não há tensão pulso 2 na entrada digital DI1. |
| Eliminação da irregularidade | Verificar a configuração da entrada digital DI1 de acordo com o planejamento de projeto e esquema de ligações Verificar a cablagem |

| Alarm Code | A3119/3120, irregularidade 109, subcódigo 020/021 |
|------------------------------|--|
| Mensagem de alarme | Irregularidade de plausibilidade pulso 2 na entrada digital DI2. |
| Causa | Não há tensão pulso 2 na entrada digital DI2. |
| Eliminação da irregularidade | Verificar a configuração da entrada digital DI2 de acordo com o planejamento de projeto e esquema de ligações. Verificar a cablagem |

| Alarm Code | A3121/3122, irregularidade 109, subcódigo 022/023 |
|------------------------------|---|
| Mensagem de alarme | Irregularidade de plausibilidade pulso 2 na entrada digital DI3. |
| Causa | Não há tensão pulso 2 na entrada digital DI3. |
| Eliminação da irregularidade | Verificar a configuração da entrada digital DI3 de acordo com o planejamento de projeto e esquema de ligações Verificar a cablagem |

| Alarm Code | A3123/3124, irregularidade 109, subcódigo 024/025 |
|------------------------------|---|
| Mensagem de alarme | Irregularidade de plausibilidade pulso 2 na entrada digital DI4. |
| Causa | Não há tensão pulso 2 na entrada digital DI4. |
| Eliminação da irregularidade | Verificar a configuração da entrada digital DI4 de acordo com o planejamento de projeto e esquema de ligações Verificar a cablagem |



| Alarm Code | A3125/3126, irregularidade 109, subcódigo 026/027 |
|------------------------------|--|
| Mensagem de alarme | Irregularidade de plausibilidade pulso 2 na entrada digital DI5. |
| Causa | Não há tensão pulso 2 na entrada digital DI5. |
| Eliminação da irregularidade | Verificar a configuração da entrada digital DI5 de acordo com o planejamento de projeto e esquema de ligações. Verificar a cablagem |

| Alarm Code | A3127/3128, irregularidade 109, subcódigo 028/029 |
|------------------------------|--|
| Mensagem de alarme | Irregularidade de plausibilidade pulso 2 na entrada digital DI6. |
| Causa | Não há tensão pulso 2 na entrada digital DI6. |
| Eliminação da irregularidade | Verificar a configuração da entrada digital DI6 de acordo com o planejamento de projeto e esquema de ligações. Verificar a cablagem |

| Alarm Code | A3129/3130, irregularidade 109, subcódigo 030/031 |
|------------------------------|--|
| Mensagem de alarme | Irregularidade de plausibilidade pulso 2 na entrada digital DI7. |
| Causa | Não há tensão pulso 2 na entrada digital DI7. |
| Eliminação da irregularidade | Verificar a configuração da entrada digital DI7 de acordo com o planejamento de projeto e esquema de ligações. Verificar a cablagem |

| Alarm Code | A3131/3132, irregularidade 109, subcódigo 032/033 |
|------------------------------|--|
| Mensagem de alarme | Irregularidade de plausibilidade pulso 2 na entrada digital DI8. |
| Causa | Não há tensão pulso 2 na entrada digital DI8. |
| Eliminação da irregularidade | Verificar a configuração da entrada digital DI8 de acordo com o planejamento de projeto e esquema de ligações. Verificar a cablagem |

| Alarm Code | A3301/3302, irregularidade 109, subcódigo 034/035 |
|------------------------------|---|
| Mensagem de alarme | Irregularidade de plausibilidade para registro de velocidade. |
| Causa | A diferença entre os dois sensores de velocidade é maior que o nível de desligamento configurado para velocidade. |
| Eliminação da irregularidade | Verificar mais uma vez o percurso dos trechos com os dados ajustados na configuração do encoder Verificar o sensor de velocidade Ajustar os sinais da velocidade de modo que cubram a mesma área, utilizando a função SCOPE |

| Alarm Code | A3303/3304, irregularidade 109, subcódigo 036/037 |
|------------------------------|--|
| Mensagem de alarme | Irregularidade de plausibilidade para registro de posição. |
| Causa | A diferença entre os dois sinais de posição é maior que o valor configurado. |
| Eliminação da irregularidade | Verificar o percurso dos trechos com os dados configurados do ajuste do encoder Verificar o sinal de posição Todos os sinais no conector do encoder de 9 pinos estão conectados corretamente? Verificar se o conector do encoder está conectado corretamente. O jumper entre o pino 1 e pino 2 no conector do encoder de 9 pinos está fechado (encoder absoluto SSI)? Ajustar os sinais de posição de modo que cubram a mesma área, utilizando a função SCOPE. |





| Alarm Code | A3307/3308, irregularidade 109, subcódigo 038/039 |
|------------------------------|--|
| Mensagem de alarme | Irregularidade de plausibilidade - faixa de posição incorreta. |
| Causa | A posição atual está fora da faixa configurada. |
| Eliminação da irregularidade | Verificar o percurso dos trechos com os dados configurados do ajuste do encoder Verificar o sinal de posição; se necessário corrigir offset Ler a posição utilizando a função SCOPE e colocar em relação com os valores configurados |

| Alarm Code | A3309/3310, irregularidade 109, subcódigo 040/041 |
|------------------------------|---|
| Mensagem de alarme | Irregularidade de plausibilidade - velocidade incorreta. |
| Causa | A velocidade atual está fora da velocidade máxima configurada. |
| Eliminação da irregularidade | O acionamento desloca-se fora da faixa de velocidade permitida e configurada Verificar a configuração (velocidade máx. ajustada) Analisar o desenvolvimento da velocidade utilizando a função SCOPE |

| Alarm Code | A3311/3312, irregularidade 109, subcódigo 042/043 |
|------------------------------|--|
| Mensagem de alarme | Irregularidade de configuração: aceleração. |
| Causa | A aceleração atual está fora da faixa de aceleração configurada. |
| Eliminação da irregularidade | Verificar o tipo de encoder e a configuração (SSI / Incremental) Verificar a conexão / cablagem do encoder Verificar a polaridade dos dados do encoder Testar a função do encoder |

| Alarm Code | A3401/3402, irregularidade 109, subcódigo 044/045 |
|------------------------------|--|
| Mensagem de alarme | Irregularidade de plausibilidade da interface do encoder (A3401 = encoder 1 e A3402 = encoder 2). |
| Causa | A interface do encoder não corresponde aos dados configurados. |
| Eliminação da irregularidade | Verificar o tipo de encoder e a configuração (SSI / Incremental) Verificar a conexão / cablagem do encoder Verificar a polaridade dos dados do encoder Testar a função do encoder |

| Alarm Code | A3403/3404, irregularidade 109, subcódigo 046/047 |
|------------------------------|--|
| Mensagem de alarme | Irregularidade na tensão de alimentação do encoder (A3401 = encoder 1 e A3402 = encoder 2). |
| Causa | A tensão de alimentação do encoder está fora da faixa definida (mín. 20 V_{CC} / máx. 29 V_{CC}). |
| Eliminação da irregularidade | A tensão de alimentação do encoder foi sobrecarregada e o fusível interno foi acionado Verificar a tensão de alimentação do opcional DCS21B/31B |

| Alarm Code | A3405/3406, irregularidade 109, subcódigo 048/049 |
|------------------------------|--|
| Mensagem de alarme | Irregularidade na tensão de referência. |
| Causa | A entrada da tensão de referência do sistema de encoder está fora da faixa definida. |
| Eliminação da irregularidade | Controlar a entrada da tensão de referência do sistema de encoder. |





| Alarm Code | A3407/3408, irregularidade 109, subcódigo 050/051 |
|------------------------------|--|
| Mensagem de alarme | Nível de diferença do driver RS485 1 (irregularidade INC_B ou SSI_CLK) está incorreto. |
| Causa | Sem conexão de encoder, tipo de encoder incorreto. |
| Eliminação da irregularidade | Controlar a conexão do encoder. |

| Alarm Code | A3409/3410, irregularidade 109, subcódigo 052/053 |
|------------------------------|--|
| Mensagem de alarme | Nível de diferença do driver RS485 2 (irregularidade INC_B ou SSI_CLK) está incorreto. |
| Causa | Sem conexão de encoder, tipo de encoder incorreto. |
| Eliminação da irregularidade | Controlar a conexão do encoder. |

| Alarm Code | A3411/3412, irregularidade 109, subcódigo 054/055 |
|------------------------------|--|
| Mensagem de alarme | Diferença no contador incremental. |
| Causa | Sem conexão de encoder, tipo de encoder incorreto. |
| Eliminação da irregularidade | Controlar a conexão do encoder. |

| Alarm Code | A3413/3414, irregularidade 109, subcódigo 056/057 |
|------------------------------|--|
| Mensagem de alarme | Irregularidade de plausibilidade da interface do encoder (A3401 = encoder 1 e A3402 = encoder 2). |
| Causa | A interface do encoder não corresponde aos dados configurados. |
| Eliminação da irregularidade | Verificar o tipo de encoder e a configuração (SSI / Incremental) Verificar a conexão / cablagem do encoder Verificar a polaridade dos dados do encoder Testar a função do encoder |

| Alarm Code | A3415/3416, irregularidade 109, subcódigo 058/059 |
|------------------------------|---|
| Mensagem de alarme | Irregularidade de plausibilidade na conexão de encoder sen/cos. |
| Causa | Tipo de encoder incorreto foi conectado. |
| Eliminação da irregularidade | Controlar a conexão do encoder Verificar a conexão do encoder (jumper entre pino 1 e pino 2) |

| Alarm Code | A3417/3418, irregularidade 109, subcódigo 060/061 |
|------------------------------|---|
| Mensagem de alarme | Irregularidade de plausibilidade na conexão de encoder incremental. |
| Causa | Tipo de encoder incorreto foi conectado. |
| Eliminação da irregularidade | Controlar a conexão do encoder Verificar a conexão do encoder (jumper entre pino 1 e pino 2) |

| Alarm Code | A3419/3420, irregularidade 109, subcódigo 062/063 |
|------------------------------|--|
| Mensagem de alarme | Irregularidade de plausibilidade na conexão de encoder incremental. |
| Causa | Irregularidade de fase do encoder incremental e/ou encoder sen/cos. |
| Eliminação da irregularidade | Controlar a conexão do encoderSubstituir o encoder defeituoso |





| Alarm Code | A3421/3422, irregularidade 109, subcódigo 064/065 |
|------------------------------|--|
| Mensagem de alarme | Irregularidade de plausibilidade na conexão de encoder SSI. |
| Causa | Tipo de encoder conectado não corresponde à configuração. |
| Eliminação da irregularidade | Controlar a conexão do encoderVerificar o encoder conectado |

| Alarm Code | A3423/3424, irregularidade 109, subcódigo 066/067 |
|------------------------------|--|
| Mensagem de alarme | Irregularidade de plausibilidade na conexão de encoder listener SSI. |
| Causa | Tipo de encoder conectado não corresponde à configuração. |
| Eliminação da irregularidade | Controlar a conexão do encoderVerificar o encoder conectado |

| Alarm Code | A3609/3610, irregularidade 109, subcódigo 068/069 |
|------------------------------|---|
| Mensagem de alarme | Comportamento de ativação incorreto do driver LOSIDE DO2_M/DO2_P. |
| Causa | Curto-circuito na saída 0 V _{CC} . |
| Eliminação da irregularidade | Verificar a conexão na saída. |

| Alarm Code | A3611/3612, irregularidade 109, subcódigo 070/071 |
|------------------------------|---|
| Mensagem de alarme | Comportamento de ativação incorreto do driver LOSIDE DO0_M/DO0_P. |
| Causa | Curto-circuito na saída 0 V _{CC} . |
| Eliminação da irregularidade | Verificar a conexão na saída. |

| Alarm Code | A3613/3614, irregularidade 109, subcódigo 072/073 | |
|------------------------------|---|--|
| Mensagem de alarme | Comportamento de ativação incorreto do driver LOSIDE DO1_M/DO1_P. | |
| Causa | Curto-circuito na saída 0 V _{CC} . | |
| Eliminação da irregularidade | Verificar a conexão na saída. | |

| Alarm Code | A3615, irregularidade 109, subcódigo 074 | |
|------------------------------|--|--|
| Mensagem de alarme | Teste de subtensão WD para drive LOSIDE. | |
| Causa | Curto-circuito 0 V _{CC} em pelo menos uma das saídas digitais 0 V _{CC} . | |
| Eliminação da irregularidade | Verificar a conexão das saídas. | |

| Alarm Code | 3616, irregularidade 109, subcódigo 075 | |
|------------------------------|--|--|
| Mensagem de alarme | Teste de subtensão WD para drive HISIDE. | |
| Causa | Curto-circuito 24 V _{CC} em pelo menos uma das saídas digitais 24 V _{CC} . | |
| Eliminação da irregularidade | Verificar a conexão das saídas. | |





| Alarm Code | A4001/4002, irregularidade 109, subcódigo 076/077 | |
|------------------------------|---|--|
| Mensagem de alarme | Monitoração antihorária e horária (no módulo DMC) foram ativadas simultaneamente. | |
| Causa | Ativação múltipla. | |
| Eliminação da irregularidade | Apenas um "enable" pode ser ativado na programação no monitor. | |

| Alarm Code | A4601/4602, irregularidade 109, subcódigo 078/079 | |
|------------------------------|--|--|
| Mensagem de alarme | Faixa de monitoração antihorária e horária do OLC foi ativada simultaneamente. | |
| Causa | Ativação múltipla. | |
| Eliminação da irregularidade | Apenas uma das direções de rotação pode ser ativada no módulo DMC. | |

| Alarm Code | A4901/4902, irregularidade 109, subcódigo 080/081 | |
|------------------------------|--|--|
| Mensagem de alarme | Faixa de monitoração antihorária e horária do OLC foi ativada simultaneamente. | |
| Causa | Ativação múltipla. | |
| Eliminação da irregularidade | Apenas uma das direções de rotação pode ser ativada no módulo DMC. | |

| Alarm Code | A6701/6702, irregularidade 109, subcódigo 082/083 | |
|------------------------------|---|--|
| Mensagem de alarme | Irregularidade de timeout MET. | |
| Causa | Elemento de entrada com monitoração de tempo apresenta irregularidade. | |
| Eliminação da irregularidade | Verificar a cablagem do elemento de entrada Elemento de entrada apresenta irregularidade | |

| Alarm Code | A6703/6704, irregularidade 109, subcódigo 084/085 | |
|------------------------------|---|--|
| Mensagem de alarme | Irregularidade de timeout MEZ. | |
| Causa | Operação de duas mãos com monitoração de tempo apresenta irregularidade. | |
| Eliminação da irregularidade | Verificar a cablagem do elemento de entrada Elemento de entrada apresenta irregularidade | |

| Alarm Code | A4401/4402, irregularidade 109, subcódigo 086/087 | |
|------------------------------|--|--|
| Mensagem de alarme | Irregularidade monitoração EMU1 | |
| Causa | Monitoração do canal externo de desligamento apresenta irregularidades | |
| Eliminação da irregularidade | Verificar as conexões de hardware Tempo de operação ou de desacionamento baixo demais Verificar contatores de proteção | |

| Alarm Code | A4403/4404, irregularidade 109, subcódigo 088/089 | |
|------------------------------|--|--|
| Mensagem de alarme | Irregularidade monitoração EMU2 | |
| Causa | Monitoração do canal externo de desligamento apresenta irregularidades | |
| Eliminação da irregularidade | Verificar as conexões de hardware Tempo de operação ou de desacionamento baixo demais Verificar contatores de proteção | |





9 Dados técnicos

9.1 Conectores

Denominação do conector: X80 Tipo: Borne Phoenix de 2 pinos Fabricante: Phoenix Contact

Código para encomendas: 1803 578

| X80 PINO | Atribuição | Descrição do sinal | Especificação |
|-------------|------------|--|---------------------------------------|
| 1 | CC+24 V | Tensão de alimentação 24 V _{CC} | 20 V _{CC} 29 V _{CC} |
| 2 | 0V24 | Potencial de referência 0 V | |

Denominação do conector: X81
Tipo: Borne Phoenix de 10 pinos
Fabricante: Phoenix Contact

Código para encomendas: 1803 659

| X81 PINO | Atribuição | Descrição do sinal | Especificação |
|-------------|------------|--|---|
| 1 | Pulso 1 | Sinal de pulso 1 para entradas seguras | 24 V _{CC} , chaveado |
| 2 | DI1 | Entrada 1 | |
| 3 | DI2 | Entrada 2 | 20 V 246 20 V |
| 4 | DI3 | Entrada 3 | 20 V _{CC} até 29 V _{CC} |
| 5 | DI4 | Entrada 4 | |
| 6 | Pulso 2 | Sinal de pulso 2 para entradas seguras | 24 V _{CC} , chaveado |
| 7 | DI5 | Entrada 5 | |
| 8 | DI6 | Entrada 6 | 20 V atá 20 V |
| 9 | DI7 | Entrada 7 | 20 V _{CC} até 29 V _{CC} |
| 10 | DI8 | Entrada 8 | |

• Denominação do conector: X82

Tipo: Borne Phoenix

Fabricante: Phoenix Contact

Código para encomendas: 1803 594

| X82 PINO | Atribuição | Descrição do sinal | Especificação |
|-------------|------------|--------------------|----------------------------|
| 1 | DO0_P | HISIDE - saída 0 | |
| 2 | DO0_M | LOSIDE - saída 0 | 24.V 0.4.A |
| 3 | DO1_P | HISIDE - saída 1 | 24 V _{CC} , 0,1 A |
| 4 | DO1_M | LOSIDE - saída 1 | |





Dados técnicos Conectores

Denominação do conector: X83
Tipo: Borne Phoenix de 2 pinos
Fabricante: Phoenix Contact

Código para encomendas: 1803 578

| X83 PINO | Atribuição | Descrição do sinal | Especificação |
|-------------|------------|--------------------|----------------------------|
| 1 | DO2_P | Saída HISIDE | 24 V 1 5 A |
| 2 | DO2_M | Saída LOSIDE | 24 V _{CC} , 1.5 A |

Denominação do conector: X84/X85
 Tipo: Conector fêmea Sub-D de 25 pinos

Fabricante: diversos




Fig. 11: Atribuição dos pinos X84/X85

62866AXX

Atribuição de pinos X84/X85 (dependendo da tecnologia):

| X84/X85 PINO | Incremental | Sen / cos | Valor absoluto SSI modo mestre | Valor absoluto SSI modo escravo |
|-----------------|-------------|-----------|--------------------------------|---------------------------------|
| 1 | A | SIN+ | DATA+ | DATA+ |
| 2 | В | COS+ | N.C. | N.C. |
| 3 | N.C. | N.C. | Pulso + | N.C. |
| 4 | N.C. | N.C. | N.C. | Pulso + |
| 5 | GND | GND | GND | N.C. |
| 6 | Ā | SIN- | DATA- | DATA- |
| 7 | B | COS- | N.C. | Pulso – |
| 8 | N.C. | N.C. | Pulso – | N.C. |
| 9 | 24 V | 24 V | 24 V | N.C. |





10 Anexo

10.1 Categorias de segurança DCS21B/31B

| Categorias de segurança | | | |
|--|--|--|--|
| Classe de segurança máxima possível | SIL 3 de acordo com EN 61508 Categoria 4 segundo EN 954-1 Nível de desempenho "e" de acordo com EN ISO 13849-1 | | |
| Estrutura de sistema | Canal duplo com diagnóstico (1002) | | |
| Configuração do modo de operação | "High demand" de acordo com EN 61508 (alto nível de exigência) | | |
| Probabilidade de falhas perigosas por hora (valor PFH) | <3.00E-09 (1 FIT) | | |
| Intervalo do teste de verificação (EN 61508) | 10 anos, depois disso os componentes devem ser substituídos por novos | | |
| Estado seguro | Valor "0" para todos os valores de processo para a segurança F-DO (saída desligada) | | |

10.2 Tempos de resposta do opcional DCS21B

Os tempos de resposta do opcional DCS21B são apresentados na tabela seguinte.

O tempo de ciclo (T_ciclo) para a aplicação PROFIsafe é de 28 ms. Os tempos de resposta especificados correspondem ao respectivo tempo máximo de operação para a aplicação específica **no opcional DCS21B.** Para aplicações de rede, o tempo de processamento do controle de segurança e, dependendo da aplicação, os tempos de resposta adicionais específicos da aplicação dos sensores e atuadores utilizados devem ser adicionados para calcular o tempo total de operação. Para o cálculo do tempo de operação no controle de segurança, consultar a documentação técnica do fabricante.

| Função | Tempo de resposta [ms] | Explicação |
|---|------------------------------|--|
| Timeout de rede PROFIsafe (tempo de timeout mínimo) | 125 | O tempo de timeout mínimo para a rede é de 125 ms. Na suspeita de uma irregularidade geral da rede (p. ex. dados corrompidos, falsificação de dados, interrupção da comunicação, etc.), após expirar o tempo especificado, todas as saídas do opcional DCS21B são comutadas para inativo. O mesmo tempo é válido para a conexão entre o DCS21B e o controle de segurança. Nota: O tempo de timeout do sistema de rede pode ser escalado para um valor maior no sistema de controle (p. ex., S7) em "HW Config". O tempo de timeout deve ser utilizado para o cálculo do tempo de resposta do opcional DCS21B. |
| Leitura de um contato NA digital e transmissão para o controle de segurança via PROFIsafe. | 84 | O opcional DCS21B detecta quando um contato condutor abre dentro de um ciclo de passagem. Dois ciclos adicionais são necessários para a transmissão para o sistema de rede seguro. |
| Leitura de um contato NF digital e transmissão para o controle de segurança via PROFIsafe. | 112 | Para um contato fechado ser reconhecido como ativo ("1"), um nível de sinal ativo deve estar presente na entrada de um ciclo inteiro de amostragem do opcional DCS21B. Na pior das hipóteses, isso resulta em uma amostragem por dois ciclos para fornecer a respectiva informação para o processamento interno. Dois ciclos adicionais são necessários para a transmissão para a rede, resultando num total de quatro ciclos. |



Anexo

Tempos de resposta do opcional DCS21B

| Função | Tempo de resposta [ms] | Explicação |
|--|------------------------------|--|
| Resposta de uma função de monito- ração já ativada utilizando o desliga- mento local para o processamento de posição e velocidade | 56 | Para uma função de monitoração já ativada via PROFIsafe, o opcional DCS21B precisa de um ciclo para calcular o valor atual de velocidade. No próximo ciclo, após o cálculo da função de monitoração, o resultado é introduzido na representação do sistema. Se o desligamento local disponível tiver sido ativado no opcional DCS21B, uma saída programada é ativada no mesmo ciclo, se necessário. |
| | | Nota: Em caso de utilização do desligamento local e ENABLE via sistema de rede, o tempo especificado é o tempo de resposta relevante. |
| Resposta de uma função de monito- ração já ativada utilizando o desliga- mento local para o processamento de aceleração | 84 | Para uma função de monitoração já ativada via PROFIsafe, o opcional DCS21B precisa de dois ciclos para calcular o valor atual de aceleração. No próximo ciclo, após o cálculo da função de monitoração, o resultado é introduzido na representação do sistema. Se o desligamento local disponível tiver sido ativado no opcional DCS21B, uma saída programada é ativada no mesmo ciclo, se necessário. |
| | | Nota: Em caso de utilização do desligamento local e ENABLE via sistema de rede, o tempo especificado é o tempo de resposta relevante. |
| Resposta de uma função de monito- ração já ativada incluindo a trans- missão para o PROFIsafe para processamento de posição e velocidade | 112 | Para uma função de monitoração já ativada via PROFIsafe, o opcional DCS21B precisa de um ciclo para calcular o valor atual de velocidade. No próximo ciclo, após o cálculo da função de monitoração, o resultado é introduzido na representação do sistema. Dois ciclos adicionais são necessários para transmitir o resultado via PROFIsafe para o controle de segurança. |
| Resposta de uma função de monito- ração já ativada incluindo a trans- missão para o PROFIsafe para processamento de aceleração | 140 | Para uma função de monitoração já ativada via PROFIsafe, o opcional DCS21B precisa de dois ciclos para calcular o valor atual de aceleração. No próximo ciclo, após o cálculo da função de monitoração, o resultado é introduzido na representação do sistema. Dois ciclos adicionais são necessários para transmitir o resultado via PROFIsafe para o controle de segurança. |
| Ativação de uma entrada ENABLE de uma função de monitoração na transmissão via PROFIsafe | 56 | Dois ciclos são necessários para transferir informações da mensagem de entrada do PROFIsafe e para introduzi-las na representação do processo. |
| Ativação de uma saída na transmissão via PROFIsafe | 56 | Dois ciclos são necessários para transferir infor- mação de saída da mensagem de entrada do PROFIsafe e para introduzi-la na representação do processo. Após a introdução na representação do processo, a entrada é ativada/desativada no mesmo ciclo. |



10.3 Tempos de resposta do opcional DCS31B

Os tempos de resposta do opcional DCS31B são apresentados na tabela seguinte.

O tempo de ciclo do sistema é a base para o cálculo dos tempos de resposta. O tempo de ciclo (T_ciclo) do opcional DCS31B é de 25 ms. Os tempos de resposta especificados correspondem ao respectivo tempo máximo de operação para a aplicação específica **no opcional DCS31B.** Dependendo da aplicação, tempos de resposta adicionais específicos da aplicação dos sensores e atuadores utilizados devem ser acrescentados para calcular o tempo total de operação.

| Função | Tempo de resposta [ms] | Explicação |
|--|------------------------------|---|
| Leitura de um contato NA digital e processamento posterior através do controlador de segurança interno | 58 | O opcional DCS31B detecta um contato NA dentro de um ciclo. Um outro ciclo é necessário para o processamento posterior, incluindo a comutação de uma saída. |
| Leitura de um contato NF digital e processamento posterior através do controlador de segurança interno | 75 | Para um contato fechado ser reconhecido como ativo ("1"), um nível de sinal ativo deve estar presente na entrada de um ciclo inteiro de amostragem do opcional DCS31B. Na pior das hipóteses, isso resulta em uma amostragem por dois ciclos para fornecer a respectiva informação para o processamento interno. Já que um outro ciclo é necessário para o processamento do sinal da entrada, isto resulta num total de tempo de operação de sinal da 3 ciclos. Nota: Na medida do possível, recomenda-se evitar o uso de contatos fechados em circuitos de segurança! |
| Resposta de uma função de monito- ração já ativada incluindo o processa- mento CLP para processamento de posição e velocidade | 50 | Para uma função de monitoração já ativada via ENABLE, o opcional DCS31B precisa de um ciclo para calcular o valor atual de velocidade. No próximo ciclo, após o cálculo da função de monitoração ter sido concluído, a informação é processada e emitida pelo CLP, ou seja, após a lógica ter sido implementada, isto pode levar, p. ex., à comutação de uma saída. |
| Resposta de uma função de monito- ração já ativada incluindo o processa- mento CLP para processamento de aceleração | 75 | Para uma função de monitoração já ativada via ENABLE, o opcional DCS31B precisa de dois ciclos para calcular o valor atual de aceleração. No próximo ciclo, após o cálculo da função de monitoração ter sido concluído, a informação é processada e emitida pelo CLP, ou seja, após a lógica ter sido implementada, isto pode levar, p. ex., à comutação de uma saída. |
| Resposta de uma função de monito- ração ativada por uma entrada externa incluindo o processamento do controlador de segurança, utilizando um contato NA. | 83 | O processamento do sinal de entrada dura um ciclo de amostragem. Um ciclo adicional é necessário para colocar a entrada ENABLE da função de monitoração desejada. No próximo ciclo, a função de monitoração e o comportamento do resultado são calculados e, caso necessário, a saída é ativada. |
| Resposta de uma função de monito- ração ativada por uma entrada externa incluindo o processamento do controlador de segurança, utilizando um contato NF. | 100 | Na pior das hipóteses, são necessários dois ciclos para o processamento de um sinal digital de entrada. Um ciclo adicional é necessário para colocar a entrada ENABLE da função de monitoração desejada. No próximo ciclo, a função de monitoração e o processamento do resultado são calculados e, caso necessário, a saída é ativada. |

Descrição dos elementos de entrada

10.4 Descrição dos elementos de entrada

Anexo

Informação geral

As diversas chaves dos seguintes elementos de entrada podem ser atribuídas às saídas digitais DI1 até DI8 como desejado.

Chave de seleção dos modos de operação

| Tipo de chave | Observação | Classificação EN 954-1 | Classificação EN IEC 61508 |
|---------------|---|---------------------------|-------------------------------|
| 2 posições | Chave de seleção dos modos de operação | Categoria 4 | SIL3 |
| 3 posições | Chave de seleção dos modos de operação é monitorada | Categoria 4 | SIL3 |

NOTA



Durante a mudança da posição da chave de seleção do modo de operação, utilizar o programa Safe CLP que deve ser criado para garantir que as saídas do opcional DCS21B/31B estão desativadas (EN 60204).

Cortina de luz

| Tipo de chave | Observação | Classificação EN 954-1 | Classificação EN IEC 61508 |
|--|---|---------------------------|-------------------------------|
| 2 contatos NF | Cortina de luz para exigências elevadas | Categoria 4 | SIL3 |
| 2 contatos NF para monitoração de tempo | Cortina de luz, monitorada | Categoria 4 | SIL3 |
| 1 contato NA + 1 contato NF | Cortina de luz para exigências elevadas | Categoria 4 | SIL3 |
| 1 contato NA + 1 contato NF com monitoração de tempo | Cortina de luz, monitorada | Categoria 4 | SIL3 |

Parada de emergência

| Tipo de chave | Observação | Classificação EN 954-1 | Classificação EN IEC 61508 |
|--|---|---------------------------|-------------------------------|
| 1 contato NF | Parada de emergência, simples | Categoria 3 | SIL2 |
| 2 contatos NF | Parada de emergência para exigências elevadas | Categoria 4 | SIL3 |
| 2 contatos NF para monitoração de tempo | Parada de emergência, monitorada | Categoria 4 | SIL3 |

Partida / Reset

| Tipo de chave | Observação | Classificação EN 954-1 | Classificação EN IEC 61508 |
|---------------|---|---------------------------|-------------------------------|
| 1 contato NA | Reset de alarme, simples ¹⁾ | - | - |
| 1 contato NA | Reset de lógica, simples | Categoria 3 | SIL2 |
| 1 contato NA | Monitoração de partida, simples (função especial) | - | - |

1) A entrada Alarme/Reset é controlada por flanco e sempre pode ser operada com tensão 24 V_{CC} .





Sensor

| Tipo de chave | Observação | Classificação EN 954-1 | Classificação EN IEC 61508 |
|--|--|---------------------------|-------------------------------|
| 1 contato NF | Entrada de sensor, simples | Categoria 3 | SIL2 |
| 1 contato NA | Entrada de sensor, simples | Categoria 3 | SIL2 |
| 2 contatos NF | Entrada de sensor para exigências elevadas | Categoria 4 | SIL3 |
| 2 contatos NF para monitoração de tempo | Entrada de sensor, monitorada | Categoria 4 | SIL3 |
| 1 contato NA + 1 contato NF | Entrada de sensor para exigências elevadas | Categoria 4 | SIL3 |
| 1 contato NA + 1 contato NF com monitoração de tempo | Entrada de sensor, monitorada | Categoria 4 | SIL3 |

Monitoração de porta

| Tipo de chave | Observação | Classificação EN 954-1 | Classificação EN IEC 61508 |
|--|---|---------------------------|-------------------------------|
| 2 contatos NF | Monitoração de porta para exigências elevadas | Categoria 4 | SIL3 |
| 2 contatos NF para monitoração de tempo | Monitoração de porta, monitorada | Categoria 4 | SIL3 |
| 1 contato NA + 1 contato NF | Monitoração de porta para exigências elevadas | Categoria 4 | SIL3 |
| 1 contato NA + 1 contato NF com monitoração de tempo | Monitoração de porta, monitorada | Categoria 4 | SIL3 |
| 2 contatos NA + 2 contatos NF | Monitoração de porta para exigências elevadas | Categoria 4 | SIL3 |
| 2 contatos NA + 2 contatos NF com monitoração de tempo | Monitoração de porta, monitorada | Categoria 4 | SIL3 |
| 3 contatos NF | Monitoração de porta para exigências elevadas | Categoria 4 | SIL3 |
| 3 contatos NF com monitoração de tempo | Monitoração de porta, monitorada | Categoria 4 | SIL3 |

Botão de confirmação

| Tipo de chave | Observação | Classificação EN 954-1 | Classificação EN IEC 61508 |
|--|---|---------------------------|-------------------------------|
| 1 contato NF | Botão de confirmação, simples | Categoria 3 | SIL2 |
| 1 contato NA | Botão de confirmação, simples | Categoria 3 | SIL2 |
| 2 contatos NF | Botão de confirmação para exigências elevadas | Categoria 4 | SIL3 |
| 2 contatos NF para monitoração de tempo | Botão de confirmação, monitorado | Categoria 4 | SIL3 |



Anexo

Lista de encoders recomendados pela SEW-EURODRIVE

10.5 Lista de encoders recomendados pela SEW-EURODRIVE

Encoders incrementais

| Denominação do tipo | Tensão de alimentação | Sinal de saída |
|------------------------|-----------------------|--|
| EH1R, ES1R, ES2R, EV1R | 66 | Conforme RS422 (1024 incrementos/rotação) |

Encoders sen/cos

Encoders sen/cos e encoders que disponibilizam canais de sinais deste tipo podem ser utilizados em soluções de um encoder até a categoria 3 de acordo com EN 954-1. Não existem exigências adicionais relacionadas à segurança para o sistema eletrônico no encoder.

| Denominação do tipo | Tensão de alimentação | Sinal de saída |
|--|-----------------------|--|
| ES1S, ES2S, EH1S, EV1S ES7S, EG7S, EH7S | | CA 1 V _{ss} sen/cos (1024 incrementos/rotação) |
| EI7S | 24 V _{CC} | CA 1 V _{ss} sen/cos (24 incrementos/rotação) |

Encoders Hiperface[®] (faixa sen/cos)

Nos encoders Hiperface $^{\mathbb{R}}$, são avaliados **apenas** os canais sen/cos do MOVISAFE $^{\mathbb{R}}$. A tensão de alimentação para os encoders Hiperface $^{\mathbb{R}}$ é fornecida através da placa opcional DEH11B/21B do MOVIDRIVE $^{\mathbb{R}}$ B.

| Denominação do tipo | Tensão de alimentação | Sinal de saída |
|--|-----------------------|--|
| ES1H, AS1H ES3H, ES4H, AS3H, AS4H EV1H, AV1H | | |
| Encoder Hiperface de conexão positiva: | 12 V _{CC} | CA 1 V _{ss} sen/cos (1024 incrementos/rotação) |

Encoders absolutos SSI (encoder de co-geração)

| Denominação do tipo | Tensão de alimentação | Sinal de saída |
|---------------------|-----------------------|---|
| AV1Y | 24 V _{CC} | CA 1 V _{ss} sen/cos (512 incrementos/rotação) 4096 × 4096 incrementos Gray SSI |

Simulação interna de encoder MOVIDRIVE® B

| Denominação do tipo | Tensão de alimentação | Sinal de saída |
|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Rede da parede traseira MDX61B | - | 4096 incrementos/rotação |





10.6 Versões adicionais - Encoder

Tacômetros

São disponíveis vários tipos de tacômetro para instalação padrão nos motores CA DR. Os encoders também podem ser combinados com muitas outras versões adicionais tais como freio e ventilação forçada.

Em caso de dúvidas, entrar em contato com a consultoria de acionamentos da SEW-EURODRIVE.

Visão geral de encoders

Interface elétrica 1 V_{SS} sen / cos

| Denominação | Para motor tamanho | Tipo do encoder | Tipo de instalação | Especificação [Períodos / Volta] | Tensão de alimentação [V] |
|--------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--|---------------------------------|
| ES7S EG7S | 71 - 132 160 - 225 | Tacômetro | Centralizado no eixo | 1024 | DC 7 - 30 |
| EH7S | 315 | | Eixo oco | | DC 10 - 30 |
| EI7S | 71 - 132 | Encoder montado | centralizado no eixo | 24 | DC 9 - 30 |

Interface elétrica HTL (push-pull)

| Denominação | Para motor tamanho | Tipo do encoder | Tipo de instalação | Especificação [Períodos / Volta] | Tensão de alimentação [V] |
|-------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--|---------------------------------|
| EI7C | 71 - 132 | | | 24 | |
| EI76 | | Encoder | Centralizado no | 6 | DC 9 - 30 |
| EI72 | | montado | eixo | 2 | DC 9 - 30 |
| EI71 | | | | 1 | |

Interface elétrica TTL (RS422)

| Denominação | Para motor tamanho | Tipo do encoder | Tipo de instalação | Especificação [Períodos / Volta] | Tensão de alimentação [V] |
|-------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--|---------------------------------|
| ES7R | 71 - 132 | Tacômetro | Centralizado no | 1024 | DC 7 - 30 |
| EG7R | 160 - 225 | lacometro | eixo | 1024 | DC 7 - 30 |

Encoder RS485 (faixa sen/cos)

| Denominação | Para motor tamanho | Tipo do encoder | Tipo de instalação | Especificação [Períodos / Volta] | Tensão de alimentação [V] |
|-------------|--------------------|---|-----------------------|--|---------------------------------|
| ES7W | 71 - 132 | Encoder absoluto (de volta única) Centralizado no | soluto (de | | |
| EG7W | 160 - 225 | | | 2048 | DC 7 - 30 |
| AS7W | 71 - 132 | Encoder | eixo | 2046 | DC 7 - 30 |
| AG7W | 160 - 225 | absoluto (mul- tivoltas) | absoluto (mul- | | |

Interface elétrica MSSI + 1 V_{SS} sen / cos

| Denominação | Para motor tamanho | Tipo do encoder | Tipo de instalação | Especificação [Períodos / Volta] | Tensão de alimentação [V] |
|-------------|--------------------|---|-----------------------|--|---------------------------------|
| AS7Y | 71 - 132 | Encoder | Centralizado no | | |
| AG7Y | 160 - 225 | absoluto SSI [®] (multivoltas) | eixo | 2048 | DC 7 - 30 |

Interface elétrica MSSI + (TTL)

| Denominação | Para motor tamanho | Tipo do encoder | Tipo de instalação | Especificação [Períodos / Volta] | Tensão de alimentação [V] |
|-------------|--------------------|---|-----------------------|--|---------------------------------|
| АН7Ү | 315 | Encoder absoluto SSI [®] (multivoltas) | Eixo oco | 2048 | DC 9 - 30 |



Encoders absolutos utilizáveis no modo mestre e escravo

10.7 Encoders absolutos utilizáveis no modo mestre e escravo

Somente os encoders listados na tabela abaixo podem ser conectados no opcional DCS21B/31B. Outros encoders devem ser verificados com relação às suas adequações e devem ser autorizados pela SEW-EURODRIVE.

Se um encoder absoluto for utilizado com MOVIDRIVE[®] B com o opcional DCS..B no modo escravo, é necessário ajustar o *P952 Freqüência de pulso* de acordo com a tabela abaixo. O opcional DCS..B pode processar uma freqüência de pulso máxima de 150 kHz no modo escravo.

| Fabricante | Denominação do encoder | Encoder absoluto no modo escravo: Ajuste P952 Freqüência de pulso | Observações |
|------------------|------------------------------|---|--|
| Hübner | HMG161-S24 H2048 (AH7Y) | | Encoder |
| Heidenhain | ROQ 424 (AV1Y) | ≤ 50 % | Encoder |
| Elgo | LIMAX2-00-030-0125-SSG1-D9M3 | | Sensor linear de trajetos |
| Balluf | BTL5-S112-MP-S32 | ≤ 50 % | Sensor linear de trajetos |
| | TR CE58 | | Encoder |
| | TR CE65 | ≤ 50 % | Encoder |
| | TR CE100MSSI | | Encoder |
| TR-Electronic | TR ZE65 M | ≤ 50 % | Encoder |
| TR-Electionic | TR LA41K SSI | | Sensor linear de trajetos |
| | TR LA66K SSI | ≤ 50 % | Sensor linear de trajetos |
| | TR LE100 SSI | ≤ 50 % | Medidor de distância a laser |
| | TR LE200 | | Medidor de distância a laser |
| | Leuze BPS37 | ≤ 50 % | Sistema para medição de códigos de barra |
| Leuze-electronic | Leuze OMS1 | ≤ 50 % | Medidor de distância a laser |
| | Leuze OMS2 | | Medidor de distância a laser |
| | AMS200 | | Medidor de distância a laser |
| Fritz Kübler | 9081 | | Encoder |
| | Temposonics RP | | Sensor linear de trajetos |
| MTS Sensors | Temposonics RH | | Sensor linear de trajetos |
| WITS Selisors | Temposonics RF | | Sensor linear de trajetos |
| | Temposonics RD3 | | Sensor linear de trajetos |
| IVO | GM 401 | ≤ 50 % | Encoder |
| 100 | GXMMW | ≤ 50 % | Encoder |
| | Sick ATM60 | | Encoder |
| | Sick DME 3000 | ≤ 50 % | Medidor de distância a laser |
| | Sick DME 4000 | | Medidor de distância a laser |
| Sick / Stegmann | Sick DME 5000 | ≤ 60 % | Medidor de distância a laser |
| | Stegmann AG100 MSSI | ≤ 60 % | Encoder |
| | Stegmann AG626 | ≤ 60 % | Encoder |
| | POMUX KH53 | | Sensor linear de trajetos |
| | AVM58X-1212 | | Encoder |
| Donnari & Eucha | WCS2A ¹⁾ | ≤ 60 % | Código de barras do sensor de trajetos |
| Pepperl & Fuchs | WCS3A ¹⁾ | ≤ 60 % | Código de barras do sensor de trajetos |
| | EDM ²⁾ | ≤ 50 % | Medidor de distância a laser |

- 1) Antigo fabricante STAHL
- 2) Antigo fabricante VISOLUX





11 Índice Alfabético

| A | |
|--|-----|
| Ajuste do endereço PROFIsafe no escravo | 50 |
| В | |
| Botão de confirmação | 73 |
| • | |
| С | |
| Cabos pré-fabricados | |
| DAE31B | 39 |
| DAE32B | 40 |
| DAE33B | 41 |
| DAE34B | 42 |
| Características da unidade | |
| DCS21B | 11 |
| DCS31B | 11 |
| Categorias de segurança DCS21B/31B | 69 |
| Certificação TÜV | 10 |
| Classes de irregularidades e avisos | 56 |
| Colocação em operação | 46 |
| Passos da colocação em operação | 46 |
| Pré-requisitos | 46 |
| Relatório de validação | 51 |
| Seqüência de ligação | 49 |
| Conectores | 67 |
| Conexão ao PROFINET com PROFIsafe | 50 |
| Ajuste do endereço PROFIsafe no | |
| escravo | 50 |
| Conexão das entradas digitais DI1 até DI8 | |
| Sensor de canal duplo, sem verificação | |
| Sensor de canal duplo, verificado | 26 |
| Sensor monocanal, sem verificação | 23 |
| Sensor monocanal, verificado | |
| Utilização das saídas de pulso P1 e P2 | 22 |
| Conexão das saídas digitais | 27 |
| Saída digital de comutação de canal | |
| duplo DO0 com monitoração | 24 |
| externa30, | 31 |
| Saída digital M de comutação de um pólo sem verificação | 20 |
| Saída digital P de comutação de um pólo | 23 |
| sem verificação | .28 |
| Conexão dos sensores de posição e | 0 |
| de velocidade | 32 |
| Antes de começar | |
| Cabos pré-fabricados | |
| Combinação de diversos tipos de encoder | |
| Conceito de um encoder | |

| Conexão de um encoder absoluto no | |
|--|----|
| modo mestre | |
| Conexão de um encoder incremental | |
| Conexão de um encoder sen/cos | |
| Configuração dos trechos de medição | 34 |
| D | |
| Dados técnicos | |
| Conectores | 67 |
| DAE31B | 39 |
| DAE32B | 40 |
| DAE33B | 41 |
| DAE34B | 42 |
| DCS21B/31B | |
| Descrição dos bornes | 18 |
| Descrição dos bornes DCS21B/31B | 18 |
| Descrições dos parâmetros | 47 |
| Diagnóstico | 55 |
| Classes de irregularidades e avisos | 56 |
| Indicação de estado | 55 |
| Mensagens de alarme | 60 |
| Mensagens de irregularidade | 57 |
| Significado dos LEDs de estado | |
| Documentos válidos | 6 |
| Documentos válidos adicionais | 9 |
| E | |
| Elementos de entrada | |
| Botão de confirmação | 73 |
| Chave de seleção dos modos de | 0 |
| operação | 72 |
| Cortina de luz | |
| Descrição | |
| Monitoração de porta | |
| Parada de emergência | |
| Partida / Reset | |
| Sensor | |
| Encoder, visão geral | |
| Encoders absolutos utilizáveis no modo | |
| mestre e escravo | 76 |
| Esquemas de ligação do encoder | 43 |
| Estrutura da unidade | |
| DCS21B | 13 |
| DCS31B | 14 |
| Estrutura das indicações de segurança | 5 |
| Etiqueta de identificação | 12 |
| Exclusão de garantia | 5 |

Índice Alfabético



| I | |
|---|----|
| Indicação de estado | 55 |
| Indicações de segurança | 7 |
| Conexão elétrica | 8 |
| Grupo alvo | 7 |
| Informação geral | 7 |
| Instalação | 8 |
| Operação | 9 |
| Terminologia | 9 |
| Transporte, armazenamento | 8 |
| Utilização conforme as especificações | 8 |
| Informações gerais | 5 |
| Instalação | |
| Conexão das entradas digitais DI1 até DI8 | 21 |
| Conexão das saídas digitais | |
| Conexão dos sensores de posição e de velocidade | |
| Configuração dos trechos de medição | |
| Descrição dos bornes para opcional | |
| DCS21B/31B | 18 |
| Instruções gerais de instalação | 15 |
| Medidas para garantir a compatibilidade eletromagnética | 20 |
| Tensão de alimentação externa 24 VCC . | |
| Instruções de instalação | |
| Combinação de diversos tipos de | |
| encoder | 33 |
| Instruções para o planejamento de projeto | |
| Tacômetros | 75 |
| L | |
| Lista de encoders (recomendados pela | |
| SEW-EURODRIVE) | 74 |
| Encoders absolutos SSI | |
| (encoder de co-geração) | 74 |
| Encoders Hiperface® | |
| Encoders incrementais | 74 |
| Encoders sen/cos | 74 |
| Simulação interna de encoder | |
| MOVIDRIVE® B | 74 |
| | |

| M | |
|---|----|
| Manutenção | 53 |
| Alteração / Tratamento de alterações na unidade | 53 |
| Conservação durante a operação | 53 |
| Reciclagem | 53 |
| Medidas para garantir a compatibilidade eletromagnética | 20 |
| Mensagens de alarme | 60 |
| Mensagens de irregularidade | 57 |
| Montagem da placa opcional DCS21B/31B | 15 |
| R Reivindicação de direitos de garantia | |
| S | |
| Seqüência de ligação | 49 |
| Significado dos LEDs de estado | 55 |
| т | |
| Tempos de resposta do opcional DCS21B | 69 |
| Tempos de resposta do opcional DCS31B | 71 |
| Terminologia | 9 |
| Troca da unidade | 54 |
| Troca do conversor | 54 |
| Troca do opcional DCSB | 54 |
| v | |
| Validação | 52 |
| Versões adicionais de encoder | 75 |
| Visão geral de encoders | 75 |





79

| Alemanha | | | | |
|------------------------------------|--|---|---|--|
| Administração Fábrica Vendas | Bruchsal | SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42 D-76646 Bruchsal Caixa postal Postfach 3023 • D-76642 Bruchsal | Tel. +49 7251 75-0 Fax +49 7251 75-1970 http://www.sew-eurodrive.de sew@sew-eurodrive.de | |
| Service Competence Center | Centro | SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 1 D-76676 Graben-Neudorf | Tel. +49 7251 75-1710 Fax +49 7251 75-1711 sc-mitte@sew-eurodrive.de | |
| | Norte | SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Alte Ricklinger Straße 40-42 D-30823 Garbsen (próximo a Hanover) | Tel. +49 5137 8798-30 Fax +49 5137 8798-55 sc-nord@sew-eurodrive.de | |
| | Leste | SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Dänkritzer Weg 1 D-08393 Meerane (próximo a Zwickau) | Tel. +49 3764 7606-0 Fax +49 3764 7606-30 sc-ost@sew-eurodrive.de | |
| | Sul | SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Domagkstraße 5 D-85551 Kirchheim (próximo a Munique) | Tel. +49 89 909552-10 Fax +49 89 909552-50 sc-sued@sew-eurodrive.de | |
| | Oeste | SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Siemensstraße 1 D-40764 Langenfeld (próximo a Düsseldorf) | Tel. +49 2173 8507-30 Fax +49 2173 8507-55 sc-west@sew-eurodrive.de | |
| | Eletrônica | SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42 D-76646 Bruchsal | Tel. +49 7251 75-1780 Fax +49 7251 75-1769 sc-elektronik@sew-eurodrive.de | |
| | Drive Service I | Hotline / Plantão 24 horas | +49 180 5 SEWHELP +49 180 5 7394357 | |
| | Para mais endereços, consultar os serviços de assistência na Alemanha. | | | |

| França | | | |
|--|----------------|---|--|
| Fábrica Vendas Service | Haguenau | SEW-USOCOME 48-54, route de Soufflenheim B. P. 20185 F-67506 Haguenau Cedex | Tel. +33 3 88 73 67 00 Fax +33 3 88 73 66 00 http://www.usocome.com sew@usocome.com |
| Fábrica | Forbach | SEW-EUROCOME Zone Industrielle Technopôle Forbach Sud B. P. 30269 F-57604 Forbach Cedex | Tel. +33 3 87 29 38 00 |
| Unidades de montagem Vendas Service | Bordeaux | SEW-USOCOME Parc d'activités de Magellan 62, avenue de Magellan - B. P. 182 F-33607 Pessac Cedex | Tel. +33 5 57 26 39 00 Fax +33 5 57 26 39 09 |
| | Lyon | SEW-USOCOME Parc d'Affaires Roosevelt Rue Jacques Tati F-69120 Vaulx en Velin | Tel. +33 4 72 15 37 00 Fax +33 4 72 15 37 15 |
| | Paris | SEW-USOCOME Zone industrielle 2, rue Denis Papin F-77390 Verneuil l'Etang | Tel. +33 1 64 42 40 80 Fax +33 1 64 42 40 88 |
| | Para mais ende | ereços, consultar os serviços de assistência na | França. |

| África do Sul | | | |
|--|--------------|---|--|
| Unidades de montagem Vendas Service | Johannesburg | SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Eurodrive House Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads Aeroton Ext. 2 Johannesburg 2013 P.O.Box 90004 Bertsham 2013 | Tel. +27 11 248-7000 Fax +27 11 494-3104 http://www.sew.co.za dross@sew.co.za |




| África do Sul | | | |
|--|----------------------------|---|---|
| Amica do Gui | Capetown | SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Rainbow Park Cnr. Racecourse & Omuramba Road Montague Gardens Cape Town P.O.Box 36556 Chempet 7442 Cape Town | Tel. +27 21 552-9820 Fax +27 21 552-9830 Telex 576 062 dswanepoel@sew.co.za |
| | Durban | SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED 2 Monaceo Place Pinetown Durban P.O. Box 10433, Ashwood 3605 | Tel. +27 31 700-3451 Fax +27 31 700-3847 dtait@sew.co.za |
| Argélia | | | |
| Vendas | Argel | Réducom 16, rue des Frères Zaghnoun Bellevue El-Harrach 16200 Alger | Tel. +213 21 8222-84 Fax +213 21 8222-84 reducom_sew@yahoo.fr |
| Argentina | | | |
| Unidade de montagem Vendas Service | Buenos Aires | SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A. Centro Industrial Garin, Lote 35 Ruta Panamericana Km 37,5 1619 Garin | Tel. +54 3327 4572-84 Fax +54 3327 4572-21 sewar@sew-eurodrive.com.ar http://www.sew-eurodrive.com.ar |
| Austrália | | | |
| Unidades de montagem Vendas Service | Melbourne | SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 27 Beverage Drive Tullamarine, Victoria 3043 | Tel. +61 3 9933-1000 Fax +61 3 9933-1003 http://www.sew-eurodrive.com.au enquires@sew-eurodrive.com.au |
| | Sydney | SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 9, Sleigh Place, Wetherill Park New South Wales, 2164 | Tel. +61 2 9725-9900 Fax +61 2 9725-9905 enquires@sew-eurodrive.com.au |
| Áustria | | | |
| Unidade de montagem Vendas Service | Viena | SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H. Richard-Strauss-Strasse 24 A-1230 Wien | Tel. +43 1 617 55 00-0 Fax +43 1 617 55 00-30 http://sew-eurodrive.at sew@sew-eurodrive.at |
| Belarus | | | |
| Vendas | Minsk | SEW-EURODRIVE BY RybalkoStr. 26 BY-220033 Minsk | Tel.+375 (17) 298 38 50 Fax +375 (17) 29838 50 sales@sew.by |
| Bélgica | | | |
| Unidade de montagem Vendas Service | Bruxelas | SEW Caron-Vector S.A. Avenue Eiffel 5 B-1300 Wavre | Tel. +32 10 231-311 Fax +32 10 231-336 http://www.sew-eurodrive.be info@caron-vector.be |
| Service Competence Center | Redutores industriais | SEW Caron-Vector S.A. Rue de Parc Industriel, 31 BE-6900 Marche-en-Famenne | Tel. +32 84 219-878 Fax +32 84 219-879 http://www.sew-eurodrive.be service-wallonie@sew-eurodrive.be |
| Brasil | | | |
| Fábrica Vendas Service | Administração e Fábrica | SEW-EURODRIVE Brasil Ltda. Avenida Amâncio Gaiolli, 152 - Rodovia Presidente Dutra Km 208 Guarulhos - 07251-250 - SP SAT - SEW ATENDE - 0800 7700496 | Tel. +55 11 6489-9133 Fax +55 11 6480-3328 http://www.sew-eurodrive.com.br sew@sew.com.br |
| | SEW Service - Pla | antão 24 horas | Tel. (11) 6489-9090 Fax (11) 6480-4618 Tel. (11) 6489-9030 Horário Comercia |





81

| Vendas | | | | |
|--|--------------------------------|-----------------|--|--|
| Bogdanovetz Str.1 Fax +359 2 9151186 bever@fastbg.net | ulgária | | | |
| Camarões | endas | Sofia | | |
| Vendas | | | | |
| Vendas | amarões | | | |
| Rue Drouot Akwa B.P. 2024 Douala | | Douala | Flectro-Services | Tel +237 33 431137 |
| Canadá | eliuas | Douala | Rue Drouot Akwa B.P. 2024 | |
| Unidades de montagem Vendas Service Toronto SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. Tel. +1 905 791-1553 Fax +1 905 791-2999 Service Service Service Service Sew-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. Tel. +1 604 946-5635 Fax +1 604 946-5635 Tel. +1 604 946-5635 | anadá | | | |
| Montagem Vendas Bramalea, Ontario L6T3W1 Fax +1 905 791-2999 http://www.sew-eurodrive.ca marketing@sew-eurodrive.ca marketing@sew-eurodrive.ca marketing@sew-eurodrive.ca marketing@sew-eurodrive.ca marketing@sew-eurodrive.ca | | Toronto | SEW-FURODRIVE CO. OF CANADA LTD | Tel. +1.905.791-1553 |
| Tianjin SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd. Tel. +86 22 25322612 Unidade de montagem Vendas Service Unidade de M | nontagem endas | | 210 Walker Drive | Fax +1 905 791-2999 http://www.sew-eurodrive.ca |
| Chile | | Vancouver | 7188 Honeyman Street | Fax +1 604 946-2513 |
| Chile | | Montreal | 2555 Rue Leger | Fax +1 514 367-3677 |
| Unidade de montagem Vendas Service | | Para mais ender | eços, consultar os serviços de assistência no Can | adá. |
| Chile | hile | | | |
| Fábrica Unidade de montagem Vendas Service Tianjin SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd. Tel. +86 22 25322612 Fax +86 22 25322611 Fax +86 22 25322611 Fax +86 22 25322611 Info@sew-eurodrive.cn Fax +86 22 25322611 Info@sew-eurodrive.cn Info@sew-eurodrive.cn Fax +86 52 25322611 Info@sew-eurodrive.cn | nontagem endas | | Las Encinas 1295 Parque Industrial Valle Grande LAMPA RCH-Santiago de Chile Caixa postal | Fax +56 2 75770-01 http://www.sew-eurodrive.cl |
| Unidade de montagem Vendas Service No. 46, 7th Avenue, TEDA Fax +86 22 25322611 info@sew-eurodrive.cn http://www.sew-eurodrive.cn Unidade de montagem Vendas Service Suzhou SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd. 333, Suhong Middle Road 542 5581781 533, Suhong Middle Road 543 512 62581783 | hina | | | |
| Montagem Vendas Suzhou Industrial Park Suzhou@sew-eurodrive.cn | nidade de nontagem endas | Tianjin | No. 46, 7th Avenue, TEDA | Fax +86 22 25322611 info@sew-eurodrive.cn |
| No. 9, JunDa Road Fax +86 20 82267891 East Section of GETDD guangzhou@sew-eurodrive.cn Guangzhou 510530 Shenyang SEW-EURODRIVE (Shenyang) Co., Ltd. Tel. +86 24 25382538 10A-2, 6th Road Fax +86 24 25382580 | nontagem endas | Suzhou | 333, Suhong Middle Road Suzhou Industrial Park | Fax +86 512 62581783 |
| 10A-2, 6th Road Fax +86 24 25382580 | | Guangzhou | No. 9, JunDa Road East Section of GETDD | Fax +86 20 82267891 |
| Development Area Shenyang, 110141 | | Shenyang | 10A-2, 6th Road Shenyang Economic Technological Development Area | |
| Wuhan SEW-EURODRIVE (Wuhan) Co., Ltd. Tel. +86 27 84478398 10A-2, 6th Road Fax +86 27 84478388 No. 59, the 4th Quanli Road, WEDA 430056 Wuhan | | Wuhan | 10A-2, 6th Road No. 59, the 4th Quanli Road, WEDA | |
| Para mais endereços, consultar os serviços de assistência na China. | | Para mais ender | eços, consultar os serviços de assistência na Chir | na. |
| Cingapura | ingapura | | | |
| Unidade de Cingapura SEW-EURODRIVE PTE. LTD. Tel. +65 68621701 montagem No 9, Tuas Drive 2 Fax +65 68612827 Vendas Jurong Industrial Estate http://www.sew-eurodrive.com.sg | nidade de nontagem endas | Cingapura | No 9, Tuas Drive 2 Jurong Industrial Estate | |





| Colômbia | | | |
|--|-------------------|--|---|
| Unidade de montagem Vendas Service | Bogotá | SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA. Calle 22 No. 132-60 Bodega 6, Manzana B Santafé de Bogotá | Tel. +57 1 54750-50 Fax +57 1 54750-44 http://www.sew-eurodrive.com.co sewcol@sew-eurodrive.com.co |
| Coréia | | | |
| Unidade de montagem Vendas Service | Ansan-City | SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD. B 601-4, Banweol Industrial Estate 1048-4, Shingil-Dong Ansan 425-120 | Tel. +82 31 492-8051 Fax +82 31 492-8056 http://www.sew-korea.co.kr master@sew-korea.co.kr |
| | Busan | SEW-EURODRIVE KOREA Co., Ltd. No. 1720 - 11, Songjeong - dong Gangseo-ku Busan 618-270 | Tel. +82 51 832-0204 Fax +82 51 832-0230 master@sew-korea.co.kr |
| Costa do Marfim | | | |
| Vendas | Abidjan | SICA Ste industrielle et commerciale pour l'Afrique 165, Bld de Marseille B.P. 2323, Abidjan 08 | Tel. +225 2579-44 Fax +225 2584-36 |
| Croácia | | | |
| Vendas Service | Zagreb | KOMPEKS d. o. o. PIT Erdödy 4 II HR 10 000 Zagreb | Tel. +385 1 4613-158 Fax +385 1 4613-158 kompeks@inet.hr |
| Dinamarca | | | |
| Unidade de montagem Vendas Service | Copenhague | SEW-EURODRIVEA/S Geminivej 28-30 DK-2670 Greve | Tel. +45 43 9585-00 Fax +45 43 9585-09 http://www.sew-eurodrive.dk sew@sew-eurodrive.dk |
| E.U.A. | | | |
| Fábrica Unidade de montagem Vendas Service | Greenville | SEW-EURODRIVE INC. 1295 Old Spartanburg Highway P.O. Box 518 Lyman, S.C. 29365 | Tel. +1 864 439-7537 Fax Sales +1 864 439-7830 Fax Manuf. +1 864 439-9948 Fax Ass. +1 864 439-0566 Telex 805 550 http://www.seweurodrive.com cslyman@seweurodrive.com |
| Unidades de montagem Vendas Service | San Francisco | SEW-EURODRIVE INC. 30599 San Antonio St. Hayward, California 94544-7101 | Tel. +1 510 487-3560 Fax +1 510 487-6433 cshayward@seweurodrive.com |
| | Philadelphia/PA | SEW-EURODRIVE INC. Pureland Ind. Complex 2107 High Hill Road, P.O. Box 481 Bridgeport, New Jersey 08014 | Tel. +1 856 467-2277 Fax +1 856 845-3179 csbridgeport@seweurodrive.com |
| | Dayton | SEW-EURODRIVE INC. 2001 West Main Street Troy, Ohio 45373 | Tel. +1 937 335-0036 Fax +1 937 440-3799 cstroy@seweurodrive.com |
| | Dallas | SEW-EURODRIVE INC. 3950 Platinum Way Dallas, Texas 75237 | Tel. +1 214 330-4824 Fax +1 214 330-4724 csdallas@seweurodrive.com |
| | Para mais endereç | ços, consultar os serviços de assistência nos E.U | .A. |
| Egito | | | |
| Vendas Service | Cairo | Copam Egypt for Engineering & Agencies 33 El Hegaz ST, Heliopolis, Cairo | Tel. +20 2 22566-299 + 1 23143088 Fax +20 2 22594-757 http://www.copam-egypt.com/ copam@datum.com.eg |





83

| Eslováquia | | | |
|--|-----------------|---|--|
| Vendas | Bratislava | SEW-Eurodrive SK s.r.o. Rybničná 40 SK-83554 Bratislava | Tel. +421 2 49595201 Fax +421 2 49595200 sew@sew-eurodrive.sk http://www.sew-eurodrive.sk |
| | Žilina | SEW-Eurodrive SK s.r.o. ul. Vojtecha Spanyola 33 SK-010 01 Žilina | Tel. +421 41 700 2513 Fax +421 41 700 2514 sew@sew-eurodrive.sk |
| | Banská Bystrica | SEW-Eurodrive SK s.r.o. Rudlovská cesta 85 SK-97411 Banská Bystrica | Tel. +421 48 414 6564 Fax +421 48 414 6566 sew@sew-eurodrive.sk |
| Eslovênia | | | |
| Vendas Service | Celje | Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o. UI. XIV. divizije 14 SLO - 3000 Celje | Tel. +386 3 490 83-20 Fax +386 3 490 83-21 pakman@siol.net |
| Espanha | | | |
| Unidade de montagem Vendas Service | Bilbao | SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L. Parque Tecnológico, Edificio, 302 E-48170 Zamudio (Vizcaya) | Tel. +34 94 43184-70 Fax +34 94 43184-71 http://www.sew-eurodrive.es sew.spain@sew-eurodrive.es |
| Estônia | | | |
| Vendas | Tallin | ALAS-KUUL AS Reti tee 4 EE-75301 Peetri küla, Rae vald, Harjumaa | Tel. +372 6593230 Fax +372 6593231 veiko.soots@alas-kuul.ee |
| Finlândia | | | |
| Unidade de montagem Vendas Service | Lahti | SEW-EURODRIVE OY Vesimäentie 4 FIN-15860 Hollola 2 | Tel. +358 201 589-300 Fax +358 3 780-6211 sew@sew.fi http://www.sew-eurodrive.fi |
| Fábrica Unidade de montagem Service | Karkkila | SEW Industrial Gears OY Valurinkatu 6 FIN-03600 Karkkila | Tel. +358 201 589-300 Fax +358 201 589-310 sew@sew.fi http://www.sew-eurodrive.fi |
| Gabão | | | |
| Vendas | Libreville | Electro-Services B.P. 1889 Libreville | Tel. +241 7340-11 Fax +241 7340-12 |
| Grã-Bretanha | | | |
| Unidade de montagem Vendas Service | Normanton | SEW-EURODRIVE Ltd. Beckbridge Industrial Estate P.O. Box No.1 GB-Normanton, West- Yorkshire WF6 1QR | Tel. +44 1924 893-855 Fax +44 1924 893-702 http://www.sew-eurodrive.co.uk info@sew-eurodrive.co.uk |
| Grécia | | | |
| Vendas Service | Atenas | Christ. Boznos & Son S.A. 12, Mavromichali Street P.O. Box 80136, GR-18545 Piraeus | Tel. +30 2 1042 251-34 Fax +30 2 1042 251-59 http://www.boznos.gr info@boznos.gr |
| Holanda | | | |
| Unidade de montagem Vendas Service | Rotterdam | VECTOR Aandrijftechniek B.V. Industrieweg 175 NL-3044 AS Rotterdam Postbus 10085 NL-3004 AB Rotterdam | Tel. +31 10 4463-700 Fax +31 10 4155-552 http://www.vector.nu info@vector.nu |



| Hong Kong | | | |
|---|-----------|--|--|
| Unidade de montagem Vendas Service | Hong Kong | SEW-EURODRIVE LTD. Unit No. 801-806, 8th Floor Hong Leong Industrial Complex No. 4, Wang Kwong Road Kowloon, Hong Kong | Tel. +852 2 7960477 + 79604654 Fax +852 2 7959129 contact@sew-eurodrive.hk |
| Hungria | | | |
| Vendas Service | Budapeste | SEW-EURODRIVE Kft. H-1037 Budapest Kunigunda u. 18 | Tel. +36 1 437 06-58 Fax +36 1 437 06-50 office@sew-eurodrive.hu |
| Índia | | | |
| Unidade de montagem Vendas Service | Vadodara | SEW-EURODRIVE India Private Limited Plot No. 4, GIDC POR Ramangamdi • Vadodara - 391 243 Gujarat | Tel. +91 265 2831086 Fax +91 265 2831087 http://www.seweurodriveindia.com sales@seweurodriveindia.com subodh.ladwa@seweurodriveindia.com |
| Irlanda | | | |
| Vendas Service | Dublin | Alperton Engineering Ltd. 48 Moyle Road Dublin Industrial Estate Glasnevin, Dublin 11 | Tel. +353 1 830-6277 Fax +353 1 830-6458 info@alperton.ie http://www.alperton.ie |
| Israel | | | |
| Vendas | Tel-Aviv | Liraz Handasa Ltd. Ahofer Str 34B / 228 58858 Holon | Tel. +972 3 5599511 Fax +972 3 5599512 http://www.liraz-handasa.co.il office@liraz-handasa.co.il |
| Itália | | | |
| Unidade de montagem Vendas Service | Milão | SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s. Via Bernini,14 I-20020 Solaro (Milano) | Tel. +39 02 96 9801 Fax +39 02 96 799781 http://www.sew-eurodrive.it sewit@sew-eurodrive.it |
| Japão | | | |
| Unidade de montagem Vendas Service | Iwata | SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD 250-1, Shimoman-no, Iwata Shizuoka 438-0818 | Tel. +81 538 373811 Fax +81 538 373814 http://www.sew-eurodrive.co.jp sewjapan@sew-eurodrive.co.jp |
| Letônia | | | |
| Vendas | Riga | SIA Alas-Kuul Katlakalna 11C LV-1073 Riga | Tel. +371 7139253 Fax +371 7139386 http://www.alas-kuul.com info@alas-kuul.com |
| Libano | | | |
| Vendas | Beirute | Gabriel Acar & Fils sarl B. P. 80484 Bourj Hammoud, Beirut | Tel. +961 1 4947-86 +961 1 4982-72 +961 3 2745-39 Fax +961 1 4949-71 gacar@beirut.com |
| Lituânia | | | |
| Vendas | Alytus | UAB Irseva Naujoji 19 LT-62175 Alytus | Tel. +370 315 79204 Fax +370 315 56175 info@irseva.lt http://www.sew-eurodrive.lt |
| Luxemburgo | | | |
| Unidade de montagem Vendas Service | Bruxelas | CARON-VECTOR S.A. Avenue Eiffel 5 B-1300 Wavre | Tel. +32 10 231-311 Fax +32 10 231-336 http://www.sew-eurodrive.lu info@caron-vector.be |






| Malásia | | | |
|--|------------------|--|--|
| Malásia | lahara | CEW ELIDODDIVE CON DUD | Tal 160 7 3540400 |
| Unidade de montagem Vendas Service | Johore | SEW-EURODRIVE SDN BHD No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya 81000 Johor Bahru, Johor West Malaysia | Tel. +60 7 3549409 Fax +60 7 3541404 sales@sew-eurodrive.com.my |
| Marrocos | | | |
| Vendas | Casablanca | Afit 5, rue Emir Abdelkader MA 20300 Casablanca | Tel. +212 22618372 Fax +212 22618351 ali.alami@premium.net.ma |
| México | | | |
| Unidade de montagem Vendas Service | Queretaro | SEW-EURODRIVE MEXIKO SA DE CV SEM-981118-M93 Tequisquiapan No. 102 Parque Industrial Queretaro C.P. 76220 Queretaro, Mexico | Tel. +52 442 1030-300 Fax +52 442 1030-301 http://www.sew-eurodrive.com.mx scmexico@seweurodrive.com.mx |
| Noruega | | | |
| Unidade de montagem Vendas Service | Moss | SEW-EURODRIVE A/S Solgaard skog 71 N-1599 Moss | Tel. +47 69 24 10 20 Fax +47 69 24 10 40 http://www.sew-eurodrive.no sew@sew-eurodrive.no |
| Nova Zelândia | | | |
| Unidades de montagem Vendas Service | Auckland | SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. P.O. Box 58-428 82 Greenmount drive East Tamaki Auckland | Tel. +64 9 2745627 Fax +64 9 2740165 http://www.sew-eurodrive.co.nz sales@sew-eurodrive.co.nz |
| | Christchurch | SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. 10 Settlers Crescent, Ferrymead Christchurch | Tel. +64 3 384-6251 Fax +64 3 384-6455 sales@sew-eurodrive.co.nz |
| Peru | | | |
| Unidade de montagem Vendas Service | Lima | SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES S.A.C. Los Calderos, 120-124 Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima | Tel. +51 1 3495280 Fax +51 1 3493002 http://www.sew-eurodrive.com.pe sewperu@sew-eurodrive.com.pe |
| Polônia | | | |
| Unidade de montagem Vendas Service | Łódź | SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o. ul. Techniczna 5 PL-92-518 Łódź | Tel. +48 42 67710-90 Fax +48 42 67710-99 http://www.sew-eurodrive.pl sew@sew-eurodrive.pl |
| | Service 24 horas | | Tel. +48 602 739 739 (+48 602 SEW SEW) sewis@sew-eurodrive.pl |
| Portugal | | | |
| Unidade de montagem Vendas Service | Coimbra | SEW-EURODRIVE, LDA. Apartado 15 P-3050-901 Mealhada | Tel. +351 231 20 9670 Fax +351 231 20 3685 http://www.sew-eurodrive.pt infosew@sew-eurodrive.pt |
| República Tcheca | | | |
| Vendas | Praga | SEW-EURODRIVE CZ S.R.O. Business Centrum Praha Lužná 591 CZ-16000 Praha 6 - Vokovice | Tel. +420 255 709 601 Fax +420 220 121 237 http://www.sew-eurodrive.cz sew@sew-eurodrive.cz |
| Romênia | | | |
| Vendas Service | Bucareste | Sialco Trading SRL str. Madrid nr.4 011785 Bucuresti | Tel. +40 21 230-1328 Fax +40 21 230-7170 sialco@sialco.ro |





| Rússia | | | |
|---|--------------------|--|---|
| Unidade de montagem Vendas Service | São Petersburgo | ZAO SEW-EURODRIVE P.O. Box 36 195220 St. Petersburg Russia | Tel. +7 812 3332522 +7 812 5357142 Fax +7 812 3332523 http://www.sew-eurodrive.ru sew@sew-eurodrive.ru |
| Senegal | | | |
| Vendas | Dakar | SENEMECA Mécanique Générale Km 8, Route de Rufisque B.P. 3251, Dakar | Tel. +221 338 494 770 Fax +221 338 494 771 senemeca@sentoo.sn |
| Sérvia | | | |
| Vendas | Belgrado | DIPAR d.o.o. Ustanicka 128a PC Košum, IV floor SCG-11000 Beograd | Tel. +381 11 347 3244 / +381 11 288 0393 Fax +381 11 347 1337 office@dipar.co.yu |
| Suécia | | | |
| Unidade de montagem Vendas Service | Jönköping | SEW-EURODRIVE AB Gnejsvägen 6-8 S-55303 Jönköping Box 3100 S-55003 Jönköping | Tel. +46 36 3442 00 Fax +46 36 3442 80 http://www.sew-eurodrive.se info@sew-eurodrive.se |
| Suíça | | | |
| Unidade de montagem Vendas Service | Basiléia | Alfred Imhof A.G. Jurastrasse 10 CH-4142 Münchenstein bei Basel | Tel. +41 61 417 1717 Fax +41 61 417 1700 http://www.imhof-sew.ch info@imhof-sew.ch |
| Tailândia | | | |
| Unidade de montagem Vendas Service | Chonburi | SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd. 700/456, Moo.7, Donhuaroh Muang Chonburi 20000 | Tel. +66 38 454281 Fax +66 38 454288 sewthailand@sew-eurodrive.com |
| Tunísia | | | |
| Vendas | Túnis | T. M.S. Technic Marketing Service 5, Rue El Houdaibiah 1000 Tunis | Tel. +216 71 4340-64 + 71 4320-29 Fax +216 71 4329-76 tms@tms.com.tn |
| Turquia | | | |
| Unidade de montagem Vendas Service | Istambul | SEW-EURODRIVE Hareket Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Sti. Bagdat Cad. Koruma Cikmazi No. 3 TR-34846 Maltepe ISTANBUL | Tel. +90 216 4419164, 3838014, 3738015 Fax +90 216 3055867 http://www.sew-eurodrive.com.tr sew@sew-eurodrive.com.tr |
| Ucrânia | | | |
| Vendas Service | Dnepropetrovsk | SEW-EURODRIVE Str. Rabochaja 23-B, Office 409 49008 Dnepropetrovsk | Tel. +380 56 370 3211 Fax +380 56 372 2078 http://www.sew-eurodrive.ua sew@sew-eurodrive.ua |
| Venezuela | | | |
| Unidade de montagem Vendas Service | Valencia | SEW-EURODRIVE Venezuela S.A. Av. Norte Sur No. 3, Galpon 84-319 Zona Industrial Municipal Norte Valencia, Estado Carabobo | Tel. +58 241 832-9804 Fax +58 241 838-6275 http://www.sew-eurodrive.com.ve ventas@sew-eurodrive.com.ve sewfinanzas@cantv.net |








Como movimentar o mundo

Com pessoas que pensam rapidamente e que desenvolvem o futuro com você. Com a prestação de serviços integrados acessíveis a todo momento, em qualquer localidade.

Com sistemas de acionamentos e controles que potencializam automaticamente o seu desempenho.

Com o conhecimento abrangente nos mais diversos segmentos industriais.

Com elevados padrões de qualidade que simplificam a automatização de processos.



Com uma rede global de soluções ágeis e especificamente desenvolvidas. Com idéias inovadoras que antecipam agora as soluções para o futuro. Com a presença na internet, oferecendo acesso constante às mais novas informações e atualizações de software de aplicação.



SEW-EURODRIVE Brasil Ltda. Av. Amâncio Gaiolli, 50 – Bonsucesso 07251 250 – Guarulhos – SP sew@sew.com.br

 \rightarrow www.sew-eurodrive.com.br